

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
0,1,0,C,V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Nummerplade, ukorrekt
0,1,0,A,V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Nummerplade, defekt
0,1,0,A,V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Nummerplade, fastgørelse ukorrekt
0,1,0,A,V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Nummerplade, mangler
0,1,0,B,V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Nummerplade, placering ukorrekt
0,1,0,B,V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r)	-	Nummerplade, ulæselig
0,2,0,C,M	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Stelnummer, køretøjets registreringspapirer (DMR) ulæselige eller indeholder skrivefejl
0,2,0,A,V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Stelnummer, kan ikke lokaliseres
0,2,0,A,V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Stelnummer, mangler
0,2,0,B,V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Stelnummer, ukorrekt
0,2,0,B,V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer	-	Stelnummer, ulæselig
1,1,4,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk	Alarm, driftsbremse defekt, lavt tryk angives ikke
1,1,4,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk	Alarm, driftsbremse mangler
1,1,6,E,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Alarm, parkeringsbremse defekt
1,1,17,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, led/forbindelse defekt
1,1,17,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, fejljusteret
1,1,17,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, defekt
1,1,17,D,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, ukorrekt
1,1,17,E,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, mærkning mangler
1,1,16,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	ALB ventil, utæt
1,1,16,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	ALB ventil, utæt, bremsevirkning påvirkes
1,1,17,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, defekt, ABS virker
1,1,21,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	ALB ventil, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,17,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, mærkning ukorrekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,17,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	ALB ventil, mærkning ulæselig
1,1,14,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Ankerplade, tæret
1,1,14,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Ankerplade, tæret, stærkt tæret fare for brud
1,1,14,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Ankerplade, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,21,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Bakbremse, defekt
1,1,21,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Bakbremse, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,15,F,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsearm, længde ukorrekt
1,1,15,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsearme, beskadigt eller har knuder
1,1,15,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsearme, beskadigt eller har knuder, bremsevirkning påvirkes
1,1,13,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Bremsebelægning, opslidt
1,1,13,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Bremsebelægning, opslidt, belægning bortslidt
1,1,13,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Bremsebelægning, mangler eller er forkert monteret
1,1,13,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Bremsebelægning, defekt
1,1,13,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Bremsebelægning, defekt, minimumsmærke ikke synligt
1,1,13,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Bremsebelægning, løs
1,1,13,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsebakker eller -klodser	Bremsebelægning, løs, minimumsmærke ikke synligt
1,1,16,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, hydraulik utæt
1,1,16,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, hydraulik utæt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,16,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, fastgørelse utilstrækkelig, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, defekt
1,1,16,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, hænger
1,1,16,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecaliper, hænger, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecylinder, defekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,16,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecylinder, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecylinder, utæt
1,1,16,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecylinder, utæt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecylinder, ukorrekt
1,1,16,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsecylinder, ukorrekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,15,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse driftbremse defekt
1,1,15,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse, driftbremse defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,15,F,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse, driftbremse fejljusteret
1,1,15,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse, driftbremse ikke sikret
1,1,15,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse, parkeringsbremse defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,15,F,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse, parkeringsbremse fejljusteret
1,1,15,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse, parkeringsbremse defekt
1,1,15,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelse, parkeringsbremse ikke sikret
1,1,15,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelsesled, beskadigt eller har knuder
1,1,15,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremseforbindelsesled, beskadigt eller har knuder, bremsevirkning påvirkes
1,1,21,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Bremseforstærker, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,10,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremseforstærker, defekt, ikke virkningsløs
1,1,10,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremseforstærker, defekt, virkningsløs
1,1,10,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremseforstærker, utæt, ikke virkningsløs
1,1,10,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremseforstærker, utæt, virkningsløs
1,1,2,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsehåndtag, defekt, returnerer ikke korrekt
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsehåndtag, aktiveringskraft for stor
1,1,2,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsehåndtag, defekt, returnerer ikke korrekt, funktionsdueligheden påvirkes
1,1,2,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsehåndtag, deformeret
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsehåndtag, frigang for lille
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsehåndtag, vandring for lang
1,1,15,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsekabler, beskadigt eller har knuder
1,1,15,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsekabler, beskadigt eller har knuder, bremsevirkning påvirkes
1,1,15,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsekabler, kabelstyr defekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,10,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsekraftforstærker, defekt, ude af funktion
1,1,16,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, defekt
1,1,16,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, utæt
1,1,16,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, utæt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, dimension ukorrekt
1,1,16,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, dimension ukorrekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,16,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, fastgørelse utilstrækkelig, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, hus tæret
1,1,16,D,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremsemembran, hus tæret, kan forventes at revne
1,1,2,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, defekt, returnerer ikke korrekt
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, aktiveringskraft for stor
1,1,2,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, belægning opslidt
1,1,1,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalaksel til driftsbremse/håndbremseaksel	Bremsepedal, led/forbindelse defekt
1,1,2,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, defekt, returnerer ikke korrekt, funktionsdueligheden påvirkes
1,1,2,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, deformeret
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, frigang for lille
1,1,1,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalaksel til driftsbremse/håndbremseaksel	Bremsepedal, led/forbindelse ikke sikret
1,1,2,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, skridsikker overflade mangler
1,1,2,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, skridsikker overflade opslidt
1,1,1,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalaksel til driftsbremse/håndbremseaksel	Bremsepedal, slør for stor
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Bremsepedal, vandring for lang
1,1,16,E,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremser, for lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,16,E,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremser, for lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran, bremsevirkning påvirkes (manglende frigang)
1,1,16,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremser, støvhætte beskadiget
1,1,16,F,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremser og hydrauliske cylindre	Bremser, støvhætte mangler eller er stærkt beskadiget
1,1,11,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, overhængende fare for svigt eller brud
1,1,11,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, luft utæt
1,1,11,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, hydraulik utæt
1,1,11,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, defekt
1,1,11,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, defekt, bremsers funktion påvirkes i form af blokering eller overhængende risiko for udsivning
1,1,11,D,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, fastgørelse utilstrækkelig, rør monteret forkert
1,1,11,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, fastgørelse utilstrækkelig, risiko for beskadigelse
1,1,11,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, længde ukorrekt
1,1,11,D,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, montering ukorrekt
1,1,11,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, tæret
1,1,11,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremserør	Bremserør, tæret, bremsers funktion påvirkes i form af blokering eller overhængende risiko for udsivning
1,1,14,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, tykkelse for lille
1,1,14,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, mangler
1,1,14,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, bremseflade tæret
1,1,14,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, bremseflade tæret, bremsevirkning påvirkes
1,1,14,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, defekt
1,1,14,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,14,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,14,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, revnet
1,1,14,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseskiver	Bremseskive, tykkelse for lille, fare for brud
1,1,12,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, overhængende fare for svigt eller brud
1,1,12,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, luft utæt
1,1,12,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, hydraulik utæt
1,1,12,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, spiles ud under tryk
1,1,12,D,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, spiles ud under tryk, indvendig fletforstærkning beskadiget
1,1,12,E,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, porøs
1,1,12,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, defekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,12,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, fastgørelse ukorrekt
1,1,12,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,12,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, forskrning tætret
1,1,12,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, længde ukorrekt
1,1,12,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Bremseslange, montering ukorrekt
1,1,15,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsestænger, beskadigt eller har knuder
1,1,15,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsestænger, beskadigt eller har knuder, bremsevirkning påvirkes
1,1,15,E,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsekabler, stænger, arme, forbindelsesled	Bremsesystem, fri bevægelse begrænset
1,1,14,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Bremsetromle, opslidt
1,1,16,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremsere og hydrauliske cylindre	Bremsetromle, hænger
1,1,16,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremsere og hydrauliske cylindre	Bremsetromle, hænger, bremsevirkning påvirkes
1,1,14,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Bremsetromle, mangler
1,1,14,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Bremsetromle, bremseflade tætret
1,1,14,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Bremsetromle, defekt
1,1,14,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Bremsetromle, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,14,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Bremsetromle, opslidt, fare for brud
1,1,14,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsetromler eller bremseeskiver	Bremsetromle, revnet
1,1,21,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Bremseudstyr, udsivning af luft eller frostvæske
1,1,21,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Bremseudstyr, udsivning af luft eller frostvæske, Systemets funktionsduelighed påvirkes
1,1,5,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Bremseventil, håndbetjent, betjeningsanordning revnet, beskadiget eller for slidt
1,1,5,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Bremseventil, håndbetjent, betjeningsanordning utilstrækkeligt fastgjort på ventil eller ventil utilstrækkeligt fastgjort
1,1,5,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Bremseventil, håndbetjent, løse tilslutninger eller utætheder i systemet
1,1,5,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Håndaktiveret bremseventil	Bremseventil, håndbetjent, utilfredsstillende funktion
1,1,7,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Bremseventil, defekt
1,1,7,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Bremseventil, defekt, funktionsdueligheden påvirkes
1,1,7,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Bremseventil, utæt
1,1,7,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Ventil(er)	Bremseventil, utæt, funktionsdueligheden påvirkes
1,1,10,D,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, væskniveau for lav, under minimum mærke
1,1,10,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, væskniveau for lav, betydeligt under minimum mærke
1,1,10,D,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, væskniveau for lav, ingen bremsevæske synlig

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,10,G,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, kontrollampe virker ikke
1,1,10,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, kontrollampe fejlindikation
1,1,10,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, kontrollampe mangler
1,1,10,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, utæt
1,1,10,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Bremsevæskebeholder, utæt, bremsevirkning påvirkes
1,1,10,E,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Dæksel, på hovedcylinder mangler
1,1,17,E,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering	EBS, mærkning ukorrekt
1,1,6,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Fastholdeordning, parkeringsbremse defekt
1,1,16,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Fjederbremse, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Fjederbremse, utæt
1,1,16,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Fjederbremse, defekt
1,1,16,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Fjederbremse, utæt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Hjulcylinder, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Hjulcylinder, utæt
1,1,16,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Hjulcylinder, utæt, bremsevirkning påvirkes
1,1,16,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Hjulcylinder, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,16,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Hjulcylinder, defekt
1,1,16,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre	Hjulcylinder, fastgørelse utilstrækkelig, bremsevirkning påvirkes
1,1,10,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Hovedcylinder, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,10,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Hovedcylinder, fastgørelse utilstrækkelig, bremsevirkning påvirkes
1,1,10,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Hovedcylinder, defekt
1,1,10,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Hovedcylinder, defekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,10,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Hovedcylinder, utæt
1,1,10,B,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	Hovedcylinder, utæt, bremsevirkning påvirkes

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,18,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Justeringsanordning, parkeringsbremse beskadiget, har sat sig fast eller bevæger sig unormalt, har stærkt slid eller er forkert justeret
1,1,18,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Justeringsanordning, driftsbremse beskadiget, har sat sig fast eller bevæger sig unormalt, har stærkt slid eller er forkert justeret
1,1,18,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Justeringsanordning, driftsbremse defekt
1,1,18,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Justeringsanordning, driftsbremse, monteret eller udskiftet forkert
1,1,18,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Justeringsanordning, parkeringsbremse, monteret eller udskiftet forkert
1,1,18,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Justeringsanordning/indikator	Justeringsanordning, parkeringsbremse defekt
1,1,3,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Kompressor, utilstrækkeligt lufttryk/vakuum til at aktivere bremsen mindst fire gange, efter at alarmanordningen har givet signal (eller trykmåleren er uden for det sikre område)
1,1,3,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Kompressor, utilstrækkeligt lufttryk/vakuum til at aktivere bremsen mindst to gange, efter at alarmanordningen har givet signal (eller trykmåleren er uden for det sikre område)
1,1,3,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Kompressor, for lang tid til opnåelse af sikkert arbejdstryk i forhold til kravene
1,1,3,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Kompressor, flervejssikkerhedsventil eller overtryksventil virker ikke
1,1,3,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Kompressor, lækager, der bevirker et mærkbart trykfald, eller hørlig luftudsivning
1,1,3,E,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Kompressor, ydre beskadigelse, som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion
1,1,3,E,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Kompressor, ydre beskadigelse, som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion, nødbremsevirkning ikke opfyldt
1,1,3,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Luftbeholder, flervejssikkerhedsventil eller overtryksventil virker ikke
1,1,3,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Luftbeholder, lækager, der bevirker et mærkbart trykfald, eller hørlig luftudsivning
1,1,3,E,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Luftbeholder, ydre beskadigelse, som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion
1,1,3,E,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Luftbeholder, ydre beskadigelse, som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion, nødbremsevirkning ikke opfyldt
1,1,4,A,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk	Manometer, driftsbremse virker ikke korrekt eller er defekt
1,1,4,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk	Manometer, driftsbremse defekt, lavt tryk angives ikke
1,1,4,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykmåler eller -indikator med alarmanordning ved for lavt tryk	Manometer, driftsbremse mangler

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,6,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Parkeringsbremseudløser, betjeningsarm, parkeringsbremse- tandkrans, elektronisk parkeringsbremser, tandkransen spærrer ikke tilstrækkeligt.
1,1,6,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Parkeringsbremseudløser, betjeningsarm, parkeringsbremse- tandkrans, elektronisk parkeringsbremser, slid på betjeningsarmens aksel eller spærre-anordningen
1,1,6,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Parkeringsbremseudløser, betjeningsarm, parkeringsbremse- tandkrans, elektronisk parkeringsbremser, slid på betjeningsarmens aksel eller spærre-anordningen, for stort slid
1,1,6,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Parkeringsbremse	Parkeringsbremseudløser, betjeningsarm, parkeringsbremse- tandkrans, elektronisk parkeringsbremser, for stor vandring i betjeningsarmen som tegn på forkert justering
1,1,1,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalaksel til driftsbremse/håndbremseaksel	Pedalaksel, for stram
1,1,22,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Prøvetilslutninger	Prøvetilslutninger, mangler
1,1,22,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Prøvetilslutninger	Prøvetilslutninger, beskadigede
1,1,22,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Prøvetilslutninger	Prøvetilslutninger, ubrugelige eller utætte
1,1,23,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Påløbsbremse	Påløbsanordning, defekt
1,1,23,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Påløbsbremse	Påløbsanordning, dæmpning utilstrækkelig
1,1,23,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Påløbsbremse	Påløbsanordning, fastgørelse utilstrækkelig
1,1,23,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Påløbsbremse	Påløbsanordning, fejljusteret
1,1,23,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Påløbsbremse	Påløbsanordning, påløbskraft for lille
1,1,23,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Påløbsbremse	Påløbsanordning, påløbskraft for stor
1,1,19,A,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Retarder-system	Retarder, løs forbindelse eller montering, hvis funktionsdueligheden påvirkes
1,1,19,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Retarder-system	Retarder, løs forbindelse eller montering, hvis funktionsdueligheden påvirkes
1,1,19,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Retarder-system	Retarder, defekt eller mangler
1,1,8,A,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremses på påhængskøretøj	Slangekobling, defekt
1,1,8,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremses på påhængskøretøj	Slangekobling, defekt, funktionsduelighed påvirkes
1,1,8,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremses på påhængskøretøj	Slangekobling, luft utæt, for store utætheder
1,1,8,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremses på påhængskøretøj	Slangekobling, luft utæt, funktionsduelighed påvirkes
1,1,8,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremses på påhængskøretøj	Slangekobling, ukorrekt
1,1,8,D,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremses på påhængskøretøj	Slangekobling, ukorrekt, bremseaktivering påvirkes
1,1,12,C,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseslanger	Slangekobling, hydraulik utæt
1,1,8,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Koblinger til bremses på påhængskøretøj	Slangekoblinger, tap eller ventil utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret
1,1,21,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Stænkskærm, fastgørelse utilstrækkelig

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,1,21,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Stænkskærm, mangler
1,1,21,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Stænkskærm, mangler, bremsevirkning påvirkes
1,1,21,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Stænkskærm, tæret
1,1,21,A,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	Stænkskærm, tæret, bremsevirkning påvirkes
1,1,21,D,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	To-kreds bremsesystem, opdeling ukorrekt, bremsevirkning påvirkes
1,1,21,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseapparat	To-kreds bremsesystem, opdeling ukorrekt
1,1,10,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	To-kreds bremsesystem, kontrollampe fejlindikation
1,1,10,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	To-kreds bremsesystem, kontrollampe mangler
1,1,10,F,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Servobremseaggregat eller hovedcylinder	To-kreds bremsesystem, kontrollampe virker ikke
1,1,9,B,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, aftapningsanordning påvirkes
1,1,9,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, aftapningsventil defekt
1,1,9,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, utilstrækkeligt fastgjort eller ukorrekt monteret
1,1,9,A,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, driftsbremse defekt, lettere beskadiget eller svagt tæret
1,1,9,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, driftsbremse defekt, svært beskadiget, tæret eller utæt
1,1,9,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, driftsbremse mangler
1,1,9,A,M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, parkeringsbremse defekt, lettere beskadiget eller svagt tæret
1,1,9,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Trykluftbeholder	Trykluftbeholder, parkeringsbremse defekt, svært beskadiget, tæret eller utæt
1,1,3,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Vakuumpumpe, for lang tid til opnåelse af sikkert arbejdstryk i forhold til kravene
1,1,3,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Vakuumpumpe, flervejssikkerhedsventil eller overtryksventil virker ikke
1,1,3,D,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Vakuumpumpe, lækager, der bevirker et mærkbart trykfald, eller hørlig luftudsivning
1,1,3,E,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Vakuumpumpe, ydre beskadigelse, som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion
1,1,3,E,F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Vakuumpumpe eller kompressor og beholdere	Vakuumpumpe, ydre beskadigelse, som kan forventes at påvirke bremseapparatets funktion, nødbremsevirkning ikke opfyldt
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Vandringsreserve, driftsbremse for lille
1,1,2,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Pedalen eller håndtaget	Vandringsreserve, parkeringsbremse for lille
1,2,2,A,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Aktiveringskraft, driftsbremse for stor
1,2,1,B,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremse retningsstabilitet, ved prøve kørsel utilstrækkelig
1,2,1,E,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsekraft, driftsbremse svingning for stor
1,2,2,B,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraft, driftsbremse utilstrækkelig
1,2,2,C,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraft, driftsbremse utilstrækkelig

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,2,2,C,F	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraft, driftsbremse utilstrækkelig, mindre end 50% af den krævede værdi er opnået
1,2,2,A,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraft, driftsbremse utilstrækkelig
1,2,1,A,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsekraftfordeling, driftsbremse ukorrekt
1,2,2,B,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraftprocent driftsbremse, for lille (før 01.01.2012)
1,2,2,C,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraftprocent, driftsbremse for lille
1,2,2,C,F	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraftprocent, driftsbremse for lille, mindre end 50% af den krævede værdi
1,2,2,A,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Bremsekraftprocent, driftsbremse for lille (efter 01.01.2012)
1,2,1,A,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremselængde, driftsbremse for lang
1,2,1,A,F	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremselængde, driftsbremse for lang, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul
1,2,1,E,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsevibrationer, ved prøvekørsel for stor
1,2,1,B,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30%
1,2,1,B,F	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 50% (styrende aksel)
1,2,1,C,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Bremsevirkning driftsbremse ikke gradvis (hug)
1,2,2,A,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Deceleration, driftsbremse utilstrækkelig
1,2,2,B,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Deceleration driftsbremse ,utilstrækkelig
1,2,2,C,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Deceleration driftsbremse ,utilstrækkelig
1,2,2,C,F	Bremseudstyr, driftsbremse	Virkning	Deceleration, driftsbremse utilstrækkelig, mindre end 50% af den krævede virkning opnået
1,2,1,D,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Præstationer	Funktionstid, driftsbremse for lang
1,4,2,A,V	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Virkning	Aktiveringskraft, parkeringsbremse for stor
1,4,2,A,V	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Virkning	Bremsekraft, parkeringsbremse utilstrækkelig, mindre end den krævede værdi
1,4,2,A,F	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Virkning	Bremsekraft, parkeringsbremse utilstrækkelig, mindre end 50% af den krævede værdi
1,4,1,A,V	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Præstationer	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler
1,4,2,A,V	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Virkning	Deceleration, parkeringsbremse for lille
1,4,2,A,F	Bremseudstyr, parkeringsbremse	Virkning	Deceleration, parkeringsbremse for lille, under 50% af den krævede virkning opnået
1,5,0,A,V	Bremseudstyr, retarders ydeevne	-	Retarder, bremsevirkning ikke gradvis (gælder ikke motorbremse)
1,5,0,B,V	Bremseudstyr, retarders ydeevne	-	Retarder, funktion ukorrekt
1,6,0,B,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, kontrollampe fejlindikation
1,6,0,F,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
1,6,0,C,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, tandkrans defekt
1,6,0,E,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, defekt
1,6,0,A,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, kontrollampe mangler
1,6,0,A,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, kontrollampe virker ikke
1,6,0,D,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, stik defekt
1,6,0,D,V	Bremseudstyr, blokeringsfri bremser (ABS)	-	ABS, stik mangler
1,7,0,A,V	Bremseudstyr, elektronisk bremsesystem (EBS)	-	Bremseassistent, (EBS/AEBS) funktion ukorrekt
1,7,0,B,V	Bremseudstyr, elektronisk bremsesystem (EBS)	-	Bremseassistent, (EBS/AEBS) kontrollampe fejlindikation
1,7,0,C,V	Bremseudstyr, elektronisk bremsesystem (EBS)	-	Bremseassistent (EBS/AEBS), systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
1,8,0,A,V	Bremseudstyr, bremsevæske	-	Bremsevæske, forurennet eller med bundfald
1,8,0,A,F	Bremseudstyr, bremsevæske	-	Bremsevæske, forurennet eller med bundfald, overhængende fare for svigt
2,1,3,A,F	Styreapparat	Deles tilstand	Hjælpestyrearm, defekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,A,V	Styreapparat	Deles tilstand	Hjælpestyrearm, defekt
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Hjælpestyrearm, fastgørelse utilstrækkelig
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Hjælpestyrearm, ikke sikret
2,1,3,A,F	Styreapparat	Deles tilstand	Hjælpestyrearm, slør for stor, for stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes
2,1,3,A,V	Styreapparat	Deles tilstand	Hjælpestyrearm, slør for stor, relativ bevægelse mellem dele, som bør (skal) udskiftes
2,1,3,F,V	Styreapparat	Deles tilstand	Kollisionssikring, defekt
2,1,3,F,V	Styreapparat	Deles tilstand	Kollisionssikring, mangler
2,1,3,F,V	Styreapparat	Deles tilstand	Rat, ratknop ikke tilladt
2,1,3,F,F	Styreapparat	Deles tilstand	Rat, ratknop ikke tilladt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,F,V	Styreapparat	Deles tilstand	Rat, udformning ukorrekt
2,1,3,F,F	Styreapparat	Deles tilstand	Rat, udformning ukorrekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,F,V	Styreapparat	Deles tilstand	Rat, ukorrekt
2,1,3,F,F	Styreapparat	Deles tilstand	Rat, ukorrekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,5,A,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, utæt
2,1,5,B,M	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, utilstrækkelig mængde væske (under MIN- mærket)
2,1,5,B,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, utilstrækkelig beholder
2,1,5,C,F	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, defekt, styreevne påvirkes
2,1,5,D,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, fastgørelse utilstrækkelig
2,1,5,E,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, skævhed i eller tilsmudsning af komponenter

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
2,1,5,E,F	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, skævhed i eller tilsmudsning af komponenter, styreevne påvirkes
2,1,5,F,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, uforsvarlig ændring
2,1,5,F,F	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, uforsvarlig ændring, styreevne påvirkes
2,1,5,G,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, kabler/slanger beskadigede eller stærkt tærede
2,1,5,G,F	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, kabler/slanger beskadigede eller stærkt tærede, styreevne påvirkes
2,1,5,D,F	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, fastgørelse utilstrækkelig, styreevne påvirkes
2,1,5,C,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, defekt, anordning virker ikke
2,1,5,C,V	Styreapparat	Servostyring	Servostyring, fejljusteret
2,1,1,B,V	Styreapparat	Tilstand	Styreaksel, snoet eller stråler slidte, funktionsduelighed påvirkes
2,1,1,B,F	Styreapparat	Tilstand	Styreaksel, snoet eller stråler slidte, funktionsduelighed påvirkes
2,1,1,D,V	Styreapparat	Tilstand	styreaksel, for stor vandring i styreaksel
2,1,1,D,F	Styreapparat	Tilstand	Styreaksel, for stor vandring i styreaksel, funktionsduelighed påvirkes
2,1,1,A,V	Styreapparat	Tilstand	Styreapparat, modstand ved ratdrejning
2,1,3,B,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styreapparat, for stort slid ved samlinger
2,1,3,B,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styreapparat, for stort slid ved samlinger, meget alvorlig risiko for at ville løsnes
2,1,3,E,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styreapparat, skævhed i dele (f.eks. forbindelsesstang eller styrestang)
2,1,5,A,V	Styreapparat	Servostyring	Styreapparat, hydrauliksystem, utæt
2,1,5,C,V	Styreapparat	Servostyring	Styreapparat, hydrauliksystem, defekt, anordning virker ikke
2,1,5,C,F	Styreapparat	Servostyring	Styreapparat, hydrauliksystem, defekt, styreevne påvirkes
2,1,3,C,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styrearm, deformeret, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,F,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrearm, reparation ukorrekt
2,1,3,F,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styrearm, reparation ukorrekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,C,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrearm, defekt
2,1,3,C,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrearm, deformeret
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrearm, fastgørelse utilstrækkelig
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrearm, ikke sikret
2,1,1,C,V	Styreapparat	Tilstand	Styreforbindelsesled, defekt
2,1,1,C,F	Styreapparat	Tilstand	Styreforbindelsesled, defekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,A,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styreforbindelsesled, opslidt
2,1,3,A,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styreforbindelsesled, opslidt, for stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styreforbindelsesled, fastgørelse utilstrækkelig
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styreforbindelsesled, ikke sikret

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
2,1,1,C,V	Styreapparat	Tilstand	Styrehus, defekt
2,1,1,C,F	Styreapparat	Tilstand	Styrehus, defekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,1,E,M	Styreapparat	Tilstand	Styrehus, utæt, udsivning
2,1,1,E,V	Styreapparat	Tilstand	Styrehus, utæt, dråbedannelse
2,1,2,A,V	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, ikke fastgjort
2,1,2,A,F	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, ikke fastgjort, monteringsdele sidder løst i farlig grad eller synlig slidspor i chassis og karrosseri
2,1,2,B,V	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, udvidede fastgørelseskugler i chassis
2,1,2,B,F	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, udvidede fastgørelseskugler i chassis, monteringsdele påvirkes i alvorlig grad
2,1,2,C,V	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, fastgørelsesbolte mangler eller har brud
2,1,2,C,F	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, fastgørelsesbolte mangler eller har brud, monteringsdele påvirkes i alvorlig grad
2,1,2,D,V	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, har brud
2,1,2,D,F	Styreapparat	Styrehus	Styrehus, har brud, stabilitet eller fastgørelse påvirkes
2,1,3,A,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrehus, slør for stor
2,1,3,A,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styrehus, slør for stor, for stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes
2,1,3,G,M	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, manchets fastgørelse utilstrækkelig, eller i forringet tilstand
2,1,3,G,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, manchets mangler, eller i alvorlig forringet tilstand
2,1,3,A,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, defekt
2,1,3,A,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, defekt, for stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, fastgørelse utilstrækkelig
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, ikke sikret
2,1,3,A,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, slør for stor
2,1,3,A,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styrekugle, slør for stor, for stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes
2,1,3,C,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styrestang, deformeret, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,F,F	Styreapparat	Deles tilstand	Styrestang, reparation ukorrekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,F,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrestang, reparation ukorrekt
2,1,3,C,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrestang, defekt
2,1,3,C,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrestang, deformeret
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrestang, fastgørelse utilstrækkelig
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Styrestang, ikke sikret
2,1,4,B,V	Styreapparat	Aktivering	Styrestop, fungerer ikke eller mangler

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
2,1,4,A,V	Styreapparat	Aktivering	Styreudslag, for stor
2,1,1,C,V	Styreapparat	Tilstand	Tandstang, defekt
2,1,1,C,F	Styreapparat	Tilstand	Tandstang, defekt, funktionsduelighed påvirkes
2,1,3,A,V	Styreapparat	Deles tilstand	Tandstang, slør for stor
2,1,3,A,F	Styreapparat	Deles tilstand	Tandstang, slør for stor, for stor vandring eller sandsynlighed for at ville løsnes
2,1,3,G,M	Styreapparat	Deles tilstand	Tandstang, manchets fastgørelse utilstrækkelig, eller i forringet tilstand
2,1,3,G,V	Styreapparat	Deles tilstand	Tandstang, manchets mangler, eller i alvorlig forringet tilstand
2,1,3,D,V	Styreapparat	Deles tilstand	Tandstang, fastgørelse utilstrækkelig
2,2,2,C,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Hardyskive, defekt
2,2,1,C,V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Rat, defekt
2,2,1,A,V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Rat, fastgørelse utilstrækkelig
2,2,1,A,F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Rat, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for at det vil løsnes
2,2,1,C,F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Rat, defekt, meget alvorlig risiko for at det vil løsnes
2,2,2,E,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rat, rataksel led/forbindelse, uforsvarlig ændring
2,2,2,A,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel led/forbindelse, for stor vandring op eller ned i midten af rattet
2,2,2,B,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel led/forbindelse, for stor vandring i toppen af ratsøjlen radiært fra ratsøjleakse
2,2,2,C,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel, defekt
2,2,2,D,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel, fastgørelse utilstrækkelig, fastgørelse defekt
2,2,2,D,F	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for at det vil løsnes
2,2,2,D,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel, led/forbindelse ikke fastgjort, fastgørelse defekt
2,2,2,D,F	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel, led/forbindelse defekt, meget alvorlig risiko for at det vil løsnes
2,2,2,C,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Rataksel, leje defekt
2,2,1,B,V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Ratnav, fastholdelsesordening på ratnav mangler
2,2,1,B,F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Ratnav, fastholdelsesordening på ratnav mangler, meget alvorlig risiko for at det vil løsnes
2,2,1,A,V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Styr, fastgørelse utilstrækkelig
2,2,1,A,F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Styr, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for at det vil løsnes
2,2,1,C,V	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Styr, defekt
2,2,1,C,F	Styreapparat	Rattets/styrets tilstand	Styr, defekt, meget alvorlig risiko for at det vil løsnes
2,2,2,C,V	Styreapparat	Ratsøjle/kardanled og styretøjsdæmper	Styretøjsdæmper, defekt
2,3,0,A,V	Styreapparat	-	Ratslør, for stor
2,3,0,A,F	Styreapparat	-	Ratslør, for stor, styreevnens sikkerhed påvirkes

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
2,4,0,A,V	Styreapparat, Sporing af hjul	-	Selvopretning, ved prøvekørsel utilstrækkelig
2,4,0,A,V	Styreapparat, Sporing af hjul	-	Styreapparat, retningsstabilitet, ved prøvekørsel utilstrækkelig
2,4,0,A,M	Styreapparat, Sporing af hjul	-	Styretøjsindstilling, ukorrekt, sporing ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data
2,4,0,A,V	Styreapparat, Sporing af hjul	-	Styretøjsindstilling, ukorrekt, ligeud kørsel påvirkes
2,5,0,A,V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Kugledrejekrans, defekt, komponent lettere beskadiget
2,5,0,A,F	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Kugledrejekrans, defekt, komponent svært beskadiget eller revnet
2,5,0,B,V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Kugledrejekrans, for stort slid
2,5,0,B,F	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Kugledrejekrans, for stort slid, ligeudkørsel påvirkes; retningsstabilitet påvirkes
2,5,0,C,F	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Kugledrejekrans, fastgørelse utilstrækkelig, fastgørelse påvirkes i alvorlig grad
2,5,0,C,V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Kugledrejekrans, fastgørelse bolt løs
2,5,0,C,V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Kugledrejekrans, ikke sikret
2,5,0,C,V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Selvstyrende, aksel lås defekt
2,5,0,C,V	Styreapparat, drejeled på påhængskøretøjs styrende aksel	-	Selvstyrende, aksel lås fejlindikation
2,6,0,A,V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	EPS, kontrollampe fejlindikation
2,6,0,B,V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	EPS, uoverensstemmelse mellem rattets vinkel og hjulenes vinkel
2,6,0,B,F	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	EPS, uoverensstemmelse mellem rattets vinkel og hjulenes vinkel, styreevne påvirkes
2,6,0,C,V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	EPS, servoforstærkning virker ikke
2,6,0,D,V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	EPS, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
2,6,0,A,V	Styreapparat, elektronisk servostyring (EPS)	-	Servostyring, kontrollampe fejlindikation
3,1,0,A,M	Udsyn, synsfelt	-	Førerspejl, indstilling ukorrekt
3,1,0,A,M	Udsyn, synsfelt	-	Synsfelt, reduceret udsyn, uden for området, der rengøres af forrudeviskere
3,1,0,A,V	Udsyn, synsfelt	-	Synsfelt, reduceret udsyn, udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
3,1,0,A,V	Udsyn, synsfelt	-	Synsfelt i lastbil, reduceret udsyn, udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige "for lastbil N2 og N3 gælder at samtlige eftermonterede genstande (uanset) lysgennemgang, der tager selv en mindre del af det direkte udsyn gennem højre siderude (-r) eller den del af forruden, der ligger til højre for bilens midterakse skal vurderes som en væsentlig fejl. Fastmonteret P-skive kan dog være anbragt nederst til højre på forruden og Maut OBU (On Board Unit) nederst og cirka i midten af forruden".
3,2,0,A,M	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, defekt (uden for området, der rengøres af forrudeviskere)
3,2,0,A,V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, defekt (inden for området, der rengøres af forrudeviskere)
3,2,0,C,V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, eller gennemsigtigt panel i uacceptabel stand
3,2,0,C,F	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, eller gennemsigtigt panel i uacceptabel stand, udsynet hæmmes i høj grad inden for området, der rengøres af forrudeviskere
3,2,0,B,V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, lysgennemgang utilstrækkelig
3,2,0,B,M	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, mærkning mangler
3,2,0,B,V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, solfilterfilm ikke tilladt
3,2,0,B,V	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, streamer ikke tilladt
3,2,0,B,M	Udsyn, rudernes tilstand	-	Rude, type ukorrekt
3,3,0,A,F	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	0 Førerspejl, mangler (færre end to anordninger står til rådighed)
3,3,0,B,M	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Førerspejl, defekt, lettere beskadiget eller løst
3,3,0,B,V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Førerspejl, defekt, virker ikke, svært beskadiget eller utilstrækkeligt fastgjort
3,3,0,C,V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Førerspejl, nødvendigt synsfelt ikke dækket
3,3,0,A,V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Førerspejl, eftergivelighed utilstrækkelig
3,3,0,A,V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Førerspejl, mangler (mere end to anordninger står til rådighed)
3,3,0,A,V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Førerspejl, placering ukorrekt
3,3,0,A,V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger	-	Førerspejl, type ukorrekt
3,4,0,A,V	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, defekt
3,4,0,A,V	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, mangler
3,4,0,A,V	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, virker ikke
3,4,0,B,M	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, viskerblad defekt
3,4,0,B,V	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, viskerblad defekt, mangler eller er tydeligvis defekt. Udsynet væsentlig forringet
3,4,0,B,M	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, viskerblad for lille
3,4,0,B,V	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, viskerblad for lille, mangler eller er tydeligvis defekt. Udsynet væsentlig forringet

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
3,4,0,A,V	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevisker, viskerfelt utilstrækkelig
3,5,0,A,M	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevasker, defekt, mangler væske, dyse indstilling ukorrekt
3,5,0,A,V	Udsyn, forrudeviskere	-	Forrudevasker, defekt
3,6,0,A,M	Udsyn, afdugningsanlæg	-	Førerspejl, afdugningsanordning mangler
3,6,0,A,M	Udsyn, afdugningsanlæg	-	Førerspejl, afdugningsanordning virker ikke
3,6,0,A,M	Udsyn, afdugningsanlæg	-	Rude, afdugningsanordning defekt
3,6,0,A,M	Udsyn, afdugningsanlæg	-	Rude, afdugningsanordning mangler
4,1,1,C,V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Fjernlyslygte, fastgørelse utilstrækkelig
4,1,1,A,M	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Fjernlyslygte, virker ikke, ved flere lygter/lyskilder (lygte med flere pærer). For LED lyskilde: op til 1/3 virker ikke
4,1,1,A,V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Fjernlyslygte, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker
4,1,1,B,M	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Fjernlyslygte, defekt parabol eller glas, (lysbillede påvirkes ikke)
4,1,1,B,V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Fjernlyslygte, defekt parabol eller glas, (lysbillede påvirkes)
4,1,2,A,V	Lygter, forlygter	Indstilling	Fjernlyslygte, fejljusteret
4,1,4,B,V	Lygter, forlygter	Krav	Fjernlyslygte, lysåbning for lille
4,1,3,A,M	Lygter, forlygter	Afbryder	Fjernlyslygte, antal for stor
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Fjernlyslygte, farve ukorrekt
4,1,3,A,M	Lygter, forlygter	Afbryder	Fjernlyslygte, kontakt defekt
4,1,3,A,V	Lygter, forlygter	Afbryder	Fjernlyslygte, lysstyrke for stor
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Fjernlyslygte, lysstyrke for lille
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Fjernlyslygte, mangler
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Fjernlyslygte, placering ukorrekt
4,1,3,A,M	Lygter, forlygter	Afbryder	Fjernlyslygte, tilslutning ukorrekt
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Fjernlyslygte, type ukorrekt
4,1,2,B,V	Lygter, forlygter	Indstilling	Forlygter, indstilling, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
4,1,4,C,V	Lygter, forlygter	Krav	Forlygter, lyskilde og lygte passer ikke sammen
4,1,4,B,V	Lygter, forlygter	Krav	Lygteglas, defekt, malet eller med film
4,1,4,B,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlyslygte, lysåbning for lille, produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys
4,1,5,B,V	Lygter, forlygter	Indstillingsanordning	Nærlyslygte, justeringssystem defekt, manuel anordning kan ikke betjenes fra førersædet
4,1,1,A,V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Nærlyslygte, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker
4,1,1,B,M	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Nærlyslygte, defekt parabol eller glas, (lysbillede påvirkes ikke)

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,1,1,B,V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Nærlysgyfte, defekt/parabol eller glas (lysbillede påvirkes)
4,1,1,C,V	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Nærlysgyfte, fastgørelse utilstrækkelig
4,1,3,B,V	Lygter, forlygter	Afbryder	Nærlysgyfte, kontakt defekt, funktion forringet
4,1,3,C,V	Lygter, forlygter	Afbryder	Nærlysgyfte, kontakt defekt, signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
4,1,5,C,V	Lygter, forlygter	Indstillingsanordning	Nærlysgyfte, justeringssystem defekt, signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
4,1,6,A,M	Lygter, forlygter	Forlygteviskere	Nærlysgyfte, lygtevasker defekt, anordning virker ikke
4,1,1,A,M	Lygter, forlygter	Tilstand og virkemåde	Nærlysgyfte, virker ikke, ved flere lygter/lyskilder (lygte med flere pærer). For LED lyskilde: op til 1/3 virker ikke
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlysgyfte, antal for lille
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlysgyfte, antal for stor
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlysgyfte, farve ukorrekt
4,1,2,A,V	Lygter, forlygter	Indstilling	Nærlysgyfte, fejljusteret
4,1,5,A,V	Lygter, forlygter	Indstillingsanordning	Nærlysgyfte, justeringssystem defekt, anordning virker ikke
4,1,5,A,V	Lygter, forlygter	Indstillingsanordning	Nærlysgyfte, justeringssystem mangler
4,1,3,A,M	Lygter, forlygter	Afbryder	Nærlysgyfte, kontakt defekt, afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene
4,1,6,A,V	Lygter, forlygter	Forlygteviskere	Nærlysgyfte, lygtevasker defekt (gasudladningslamper)
4,1,6,A,V	Lygter, forlygter	Forlygteviskere	Nærlysgyfte, lygtevasker mangler (gasudladningslamper)
4,1,2,A,V	Lygter, forlygter	Indstilling	Nærlysgyfte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlysgyfte, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlysgyfte, mærkning ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlysgyfte, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,1,3,A,M	Lygter, forlygter	Afbryder	Nærlysgyfte, tilslutning/placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,1,4,A,V	Lygter, forlygter	Krav	Nærlysgyfte, type ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,10,0,B,M	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	El-stik, beskadiget eller forringet isolering
4,10,0,B,V	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	El-stik, beskadiget eller forringet isolering, kan forventes at forårsage en kortslutning
4,10,0,C,F	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	El-stik, påhængskøretøjets stoplys virker slet ikke
4,10,0,A,M	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj	-	El-stik, defekt, fjeder på klap virker ikke korrekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,10,0,C,V	<i>Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj</i>	-	El-stik, defekt, elektriske forbindelser virker ikke korrekt
4,10,0,C,V	<i>Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj</i>	-	El-stik, mangler
4,10,0,C,V	<i>Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj</i>	-	El-stik, tilslutning ukorrekt, f.eks afbryder mangler
4,10,0,A,V	<i>Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj</i>	-	El-stik, fastgørelse utilstrækkelig
4,11,0,A,M	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, fastgørelse utilstrækkelig eller uforsvarligt fastgjort
4,11,0,A,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, gummigennemføring mangler, fastgørelsesdele sidder løst, berører skarpe kanter. Konnektorer kan forventes at blive afbrudt
4,11,0,A,F	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at berøre varme dele, roterende dele eller stel, konnektorer (forbindelse/tilslutning). Kan forventes at blive afbrudt (relevante dele til bremses og styreapparat)
4,11,0,B,M	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, defekt, lettere forringet tilstand
4,11,0,B,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, defekt, stærkt forringet tilstand
4,11,0,B,F	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, defekt, ekstremt forringet tilstand (relevante dele til bremses og styreapparat)
4,11,0,C,M	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, beskadiget eller forringet isolering
4,11,0,C,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, beskadiget eller forringet isolering, kan forventes at forårsage en kortslutning
4,11,0,C,F	<i>Lygter, elektrisk udstyr, ledningsnet</i>	-	Ledningsnet, beskadiget eller forringet isolering, kan forventes at forårsage en kortslutning, overhængende risiko for brand og gnistdannelse
4,12,0,C,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Afmærkningslygte, fastgørelse utilstrækkelig
4,12,0,C,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Afmærkningslygte, mangler
4,12,0,A,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Afmærkningslygte, placering ukorrekt
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Afmærkningslygte, defekt
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Afmærkningslygte, virker ikke
4,12,0,A,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Arbejdslygte, placering ukorrekt, monteret i strid med kravene

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,12,0,A,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Arbejdslygte, placering ukorrekt, monteret i strid med kravene, udsender eller reflekterer rødt lys fremad eller hvidt lys bagud
4,12,0,B,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Arbejdslygte, tilslutning ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene, antallet af forlygter, som virker samtidig, gør, at den tilladte lysstyrke overskrides; udsender rødt lys fremad eller hvidt lys bagud
4,12,0,C,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Arbejdslygte, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,12,0,C,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Arbejdslygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Arbejdslygte, defekt
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Arbejdslygte, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,12,0,A,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Søgelygte, placering ukorrekt, monteret i strid med kravene
4,12,0,A,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Søgelygte, placering ukorrekt, monteret i strid med kravene, udsender eller reflekterer rødt lys fremad eller hvidt lys bagud
4,12,0,B,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Søgelygte, tilslutning ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene, antallet af forlygter, som virker samtidig, gør, at den tilladte lysstyrke overskrides; udsender rødt lys fremad eller hvidt lys bagud
4,12,0,C,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Søgelygte, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Søgelygte, defekt
4,12,0,C,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Søgelygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Søgelygte, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,12,0,A,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Udrykningslygte, placering ukorrekt, monteret i strid med kravene
4,12,0,A,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Udrykningslygte, placering ukorrekt, monteret i strid med kravene, udsender eller reflekterer rødt lys fremad eller hvidt lys bagud
4,12,0,B,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Udrykningslygte, tilslutning ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene, antallet af forlygter, som virker samtidig, gør, at den tilladte lysstyrke overskrides; udsender rødt lys fremad eller hvidt lys bagud

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,12,0,C,V	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Udrykningslygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Udrykningslygte, defekt
4,12,0,C,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Udrykningslygte, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,12,0,B,M	<i>Lygter, ikke obligatoriske lygter og refleksanordninger</i>	-	Udrykningslygte, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,13,0,A,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Akkumulator, afskærmning utilstrækkelig
4,13,0,B,M	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Akkumulator, udsivning
4,13,0,A,M	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Akkumulator, fastgørelse utilstrækkelig
4,13,0,B,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Akkumulator, udsivning, udslip af farlige stoffer
4,13,0,C,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Akkumulator, afbryder defekt (hvis påbudt)
4,13,0,E,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Akkumulator, ventilation utilstrækkelig (hvis påbudt)
4,13,0,D,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Ledningsnet, sikring defekt (hvis påbudt)
4,13,0,D,V	<i>Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er)</i>	-	Ledningsnet, sikring mangler (hvis påbudt)
4,2,2,B,V	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Afbryder</i>	Afbrydere, betjeningsanordnings funktion forringet (lygter til markering)
4,2,2,A,V	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Afbryder</i>	Baglygte, kan afbrydes, når forlygter er tændt
4,2,3,B,M	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Krav</i>	Baglygte, farve falmet
4,2,1,A,V	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Baglygte, virker ikke
4,2,1,B,V	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Baglygte, defekt glas
4,2,1,C,M	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Baglygte, fastgørelse utilstrækkelig
4,2,3,A,M	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Krav</i>	Baglygte, antal for stor
4,2,1,C,V	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Baglygte, antal for lille
4,2,3,B,V	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Krav</i>	Baglygte, farve ukorrekt
4,2,1,C,V	<i>Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Baglygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,2,3,B,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Baglygte, lysstyrke for lille
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Baglygte, mangler
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Baglygte, placering ukorrekt
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Baglygte, tilslutning ukorrekt
4,2,1,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Kurvelys, virker ikke
4,2,1,B,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Kurvelys defekt
4,2,2,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Afbryder	Kørelsy, funktion ukorrekt
4,2,2,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Afbryder	Kørelsygter, tilslutning ukorrekt
4,2,1,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Kørelsygter, virker ikke
4,2,1,B,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Kørelsygter, defekt
4,2,1,C,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Kørelsygter, fastgørelse utilstrækkelig, lygte ikke forsvarligt fastgjort
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Kørelsygter, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Kørelsygter, lysstyrke for lille
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Kørelsygter, mangler
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Kørelsygter, placering ukorrekt
4,2,1,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Markeringslygter, virker ikke
4,2,1,B,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Markeringslygter, defekt
4,2,1,C,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Markeringslygter, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Markeringslygte, antal for lille
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Markeringslygte, antal ukorrekt
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Markeringslygte, farve ukorrekt
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Markeringslygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Markeringslygte, lysstyrke for lille
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Markeringslygte, mangler
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Markeringslygte, placering ukorrekt
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Positionslygter, mangler, eller meget alvorlig risiko for at falde af
4,2,2,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Afbryder	Positionslygter, tilslutning ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,2,1,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Positionslygter, virker ikke
4,2,1,B,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Positionslygter, defekt
4,2,1,C,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Positionslygter, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Positionslygter, antal for lille
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Positionslygter, antal for stor
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Positionslygter, farve ukorrekt
4,2,3,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Positionslygter, farve ukorrekt, rødt lys fremad eller hvidt lys bagud
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Positionslygter, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Positionslygter, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,2,3,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Positionslygter, lysstyrke for lille, stærkt reduceret lysstyrke
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Positionslygter, mangler
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Positionslygter, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,2,2,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Afbryder	Sidemarkeringslygter, kan afbrydes, når forlygter er tændt
4,2,1,A,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Sidemarkeringslygter, virker ikke
4,2,1,B,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Sidemarkeringslygter, defekt
4,2,1,C,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Sidemarkeringslygter, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Sidemarkeringslygter, antal for lille
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Sidemarkeringslygter, farve ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Sidemarkeringslygter, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,2,1,C,V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Tilstand og virkemåde	Sidemarkeringslygter, mangler
4,2,3,A,M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Krav	Sidemarkeringslygter, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,3,2,B,V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Afbrydere, betjeningsanordnings funktion forringet (stoplys)
4,3,2,C,V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Stoplys, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
4,3,2,D,V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Stoplys, katastrofepremselyset fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt
4,3,2,A,F	Lygter, stoplygter	Afbryder	Stoplyskontakt, virker slet ikke
4,3,2,A,M	Lygter, stoplygter	Afbryder	Stoplyskontakt, virker ikke i overensstemmelse med kravene
4,3,2,A,V	Lygter, stoplygter	Afbryder	Stoplyskontakt, forsinket tænding
4,3,1,A,M	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Stoplysgyde, virker ikke, ved flere lyskilder (lygte med flere pærer). For LED lyskilde: op til 1/3 virker ikke
4,3,1,A,V	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Stoplysgyde, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker
4,3,1,A,F	Lygter, stoplygter	Tilstand og virkemåde	Stoplysgyde, ingen lyskilde virker

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,3,1,B,M	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Stoplysgyde, defekt glas, det udsendte lys påvirkes ikke
4,3,1,B,V	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Stoplysgyde, defekt glas, det udsendte lys påvirkes ikke
4,3,1,C,M	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Stoplysgyde, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,3,1,C,V	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Stoplysgyde, antal for lille
4,3,3,A,M	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Krav</i>	Stoplysgyde, antal for stor
4,3,3,A,M	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Krav</i>	Stoplysgyde, farve falmet
4,3,3,A,V	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Krav</i>	Stoplysgyde, farve ukorrekt
4,3,1,C,V	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Stoplysgyde, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,3,3,A,V	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Krav</i>	Stoplysgyde, lysgennemgang utilstrækkelig
4,3,3,A,M	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Krav</i>	Stoplysgyde, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene
4,3,3,A,V	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Krav</i>	Stoplysgyde, lysstyrke for lille, stærkt reduceret lysstyrke
4,3,1,C,V	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Stoplysgyde, mangler
4,3,3,A,M	<i>Lygter, stoplygter</i>	<i>Krav</i>	Stoplysgyde, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,4,1,B,M	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Blinklygte, defekt glas, det udsendte lys påvirkes ikke
4,4,1,A,M	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Blinklygte, virker ikke, ved flere lyskilder (lygte med flere pærer). For LED lyskilde: op til 1/3 virker ikke
4,4,1,A,V	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Blinklygte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker
4,4,1,B,V	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Blinklygte, defekt glas, det udsendte lys påvirkes
4,4,1,C,M	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Blinklygte, fastgørelse utilstrækkelig, lygte ikke forsvarligt fastgjort
4,4,4,A,M	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Blinkfrekvens</i>	Blinklygte, blinkfrekvens ukorrekt
4,4,1,C,V	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Blinklygte, antal for lille
4,4,3,A,V	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Krav</i>	Blinklygte, antal for stor
4,4,3,A,V	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Krav</i>	Blinklygte, farve ukorrekt
4,4,3,A,V	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Krav</i>	Blinklygte, farve falmet
4,4,1,C,V	<i>Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink</i>	<i>Tilstand og virkemåde</i>	Blinklygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,4,3,A,V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Krav	Blinklygte, lysstyrke for lille
4,4,1,C,V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Tilstand og virkemåde	Blinklygte, mangler
4,4,3,A,V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Krav	Blinklygte, placering ukorrekt
4,4,2,A,M	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Afbryder	Haveriblink, ikke i overensstemmelse med kravene
4,4,2,A,V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink	Afbryder	Haveriblink, virker ikke
4,5,1,A,M	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, virker ikke, (Lygte med flere pærer) ved flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke
4,5,1,A,V	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker
4,5,1,B,M	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, defekt, parabol eller glas (lysbillede påvirkes ikke)
4,5,1,B,V	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, defekt, parabol eller glas (lysbillede påvirkes)
4,5,1,C,M	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,5,1,C,V	Lygter, tågelygter for og bag	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,5,2,A,M	Lygter, tågelygter for og bag	Indstilling	Tågelyslygte, fejljusteret (afskæringslinie for lav)
4,5,2,A,V	Lygter, tågelygter for og bag	Indstilling	Tågelyslygte, fejljusteret (afskæringslinie højere end for nærlýslygter)
4,5,3,A,M	Lygter, tågelygter for og bag	Afbryder	Tågelyslygte, tilslutning ukorrekt, afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene
4,5,3,A,V	Lygter, tågelygter for og bag	Afbryder	Tågelyslygte, tilslutning ukorrekt, afbryder virker ikke
4,5,4,B,V	Lygter, tågelygter for og bag	Krav	Tågelyslygte, ikke i overensstemmelse med kravene
4,5,4,A,V	Lygter, tågelygter for og bag	Krav	Tågelyslygte, antal for stor
4,5,4,A,V	Lygter, tågelygter for og bag	Krav	Tågelyslygte, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene
4,5,4,A,V	Lygter, tågelygter for og bag	Krav	Tågelyslygte, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,6,1,C,M	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Baklygte, fastgørelse utilstrækkelig
4,6,3,A,V	Lygter, baklygter	Afbryder	Baklygte, kan tændes, uden at køretøjet er sat i baggear
4,6,1,A,M	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Baklygte, virker ikke
4,6,1,B,M	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Baklygte, defekt glas
4,6,2,A,V	Lygter, baklygter	Krav	Baklygte, antal for stor
4,6,2,B,V	Lygter, baklygter	Krav	Baklygte, tilslutning ukorrekt
4,6,3,A,M	Lygter, baklygter	Afbryder	Baklygte afbryder, tilslutning ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,6,1,C,V	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Baklygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,6,1,C,V	Lygter, baklygter	Tilstand og virkemåde	Baklygte, mangler
4,7,1,A,M	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Nummerpladelygte, kaster lys direkte bagud eller afgiver hvidt lys bagud
4,7,1,B,M	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder)
4,7,1,B,V	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Nummerpladelygte, virker ikke
4,7,1,C,M	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Nummerpladelygte, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort
4,7,2,A,M	Lygter, bagnummerpladelygte	Krav	Nummerpladelygte, farve ukorrekt
4,7,1,C,V	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Nummerpladelygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,7,1,C,V	Lygter, bagnummerpladelygte	Tilstand og virkemåde	Nummerpladelygte, mangler
4,8,1,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Afmærkningstrekant, defekt
4,8,1,B,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Afmærkningstrekant, mangler
4,8,1,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Konturafmærkning, defekt
4,8,2,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Konturafmærkning, placering ukorrekt
4,8,2,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Konturafmærkning, ukorrekt
4,8,1,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleks, defekt
4,8,2,A,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Refleks, ukorrekt, anordning eller reflekterende farve ikke i overensstemmelse med kravene, rød farve fremad eller hvid farve bagud
4,8,1,B,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleks, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,8,1,B,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleks, mangler
4,8,1,A,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleks, defekt, refleksvirkningen påvirkes
4,8,1,B,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleks, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
4,8,2,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Refleks, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
4,8,2,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Refleks, ukorrekt, anordning eller reflekterende farve, ikke i overensstemmelse med kravene
4,8,1,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleksplanke, defekt
4,8,1,A,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleksplanke, defekt, refleksvirkningen påvirkes
4,8,2,A,M	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Krav	Refleksplanke, placering ukorrekt
4,8,1,B,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleksplanke, mangler
4,8,1,B,V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag	Tilstand og virkemåde	Refleksplanke, ukorrekt
4,9,1,A,M	Lygter, påkrævede signallamper for belyningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Blinklygte, kontrolanordning defekt
4,9,2,A,M	Lygter, påkrævede signallamper for belyningsudstyr	Krav	Blinklygte, kontrolanordning mangler
4,9,1,A,V	Lygter, påkrævede signallamper for belyningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Fjernlyslygte, kontrollampe virker ikke

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
4,9,1,A,M	Lygter, påkrævede signallamper for belyningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Haveriblink, kontrollampe virker ikke
4,9,1,A,M	Lygter, påkrævede signallamper for belyningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, kontrollampe virker ikke (tågeforlygte)
4,9,1,A,V	Lygter, påkrævede signallamper for belyningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, kontrollampe mangler
4,9,1,A,V	Lygter, påkrævede signallamper for belyningsudstyr	Tilstand og virkemåde	Tågelyslygte, kontrollampe virker ikke (tågebaglygte)
5,1,1,A,F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Aksel, deformeret
5,1,1,B,V	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Aksel, fastgørelse utilstrækkelig, stabiliteten forringes; funktionsduelighed påvirkes
5,1,1,B,F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Aksel, fastgørelse utilstrækkelig, for stor bevægelse i forhold til anordningerne
5,1,1,C,V	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Aksel, type ukorrekt, uforsvarlig ændring
5,1,1,C,F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Aksel, type ukorrekt, stabiliteten påvirkes, funktionsduelighed påvirkes, utilstrækkelig afstand til andre køretøjsdele eller kørebanen
5,1,2,C,V	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Akselstang, slør for stor
5,1,2,C,F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Akselstang, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,1,1,B,F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Bogie, fastgørelse utilstrækkelig, stabiliteten forringes; funktionsduelighed påvirkes
5,1,1,B,V	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Bogie, fastgørelse utilstrækkelig, stabiliteten forringes; funktionsduelighed påvirkes
5,1,1,C,V	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Bogie, type ukorrekt
5,1,1,C,F	Aksler, hjul, dæk	Aksler	Bogie, type ukorrekt, stabiliteten påvirkes, funktionsduelighed påvirkes, utilstrækkelig afstand til andre køretøjsdele eller kørebanen
5,1,3,A,V	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	Hjulleje, slør for stor
5,1,3,A,F	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	Hjulleje, slør for stor, retningsstabilitet påvirkes; fare for sammenbrud
5,1,3,B,V	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	Hjulleje, støj for stor
5,1,3,B,F	Aksler, hjul, dæk	Hjulleje	Hjulleje, støj for stor, fare for overophedning; fare for sammenbrud
5,1,2,A,F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Spindel, revnet
5,1,2,A,F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Stubaksel, revnet
5,1,2,C,V	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Stubaksel, slør for stor
5,1,2,C,F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Stubaksel, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,1,2,B,V	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Styrebolt, slør for stor

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,1,2,B,F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Styrebolt, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,1,2,D,V	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Styrebolt, fastgørelse utilstrækkelig
5,1,2,D,F	Aksler, hjul, dæk	Stubaksler	Styrebolt, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,2,3,B,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, på samme aksel eller på tvillingehjul har forskellig størrelse
5,2,3,E,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, slidt ned til slidindikator
5,2,3,E,F	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene (under slidmål)
5,2,3,C,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk type, ukorrekt
5,2,3,D,F	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, beskadiget, tråd synligt eller beskadiget
5,2,3,F,M	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, gnider mod andre komponenter, fleksible afskærmningsanordninger
5,2,3,F,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, gnider mod andre komponenter, trafikikkerheden påvirkes ikke
5,2,3,G,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk (regummierede), ikke i overensstemmelse med kravene
5,2,3,G,F	Aksler, hjul	Dæk	Dæk (regummierede), ikke i overensstemmelse med kravene, trådbeskyttelseslaget påvirkes
5,2,3,D,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, beskadiget
5,2,3,A,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, bæreevne utilstrækkelig
5,2,3,A,F	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, bæreevne utilstrækkelig, ved faktisk akseltryk, eller der er monteret dæk med klausul om, at dækket er uegnet til brug på motorkøretøjer
5,2,3,A,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, dimension ukorrekt
5,2,3,A,F	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, dimension ukorrekt, dæk berører andre faste køretøjsdele, og påvirker derved trafikikkerheden
5,2,3,A,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, hastighedsangivelse utilstrækkelig
5,2,3,A,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, montering ukorrekt (rotationsretning)
5,2,3,D,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, reparation ukorrekt
5,2,3,A,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæk, støjmærkning mangler
5,2,3,A,V	Aksler, hjul	Dæk	Dækbredde, for stor
5,2,3,A,V	Aksler, hjul	Dæk	Dækomkreds, ukorrekt
5,2,3,H,M	Aksler, hjul	Dæk	Dæktryksovervågning (TPMS), kontrollampe melder fejl
5,2,3,H,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæktryksovervågning (TPMS), kontrollampe virker ikke
5,2,3,H,V	Aksler, hjul	Dæk	Dæktryksovervågning (TPMS), mangler
5,2,2,C,F	Aksler, hjul	Hjul	Fælg, fastgørelse utilstrækkelig
5,2,2,A,F	Aksler, hjul	Hjul	Fælg, defekt (brud eller svejsedefekt)
5,2,2,C,V	Aksler, hjul	Hjul	Fælg, fastgørelse utilstrækkelig, hjul meget skævt eller slidt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,2,2,D,V	Aksler, hjul	Hjul	Fælg, diameter ukorrekt
5,2,2,D,V	Aksler, hjul	Hjul	Fælg, indpresningsdybde ukorrekt
5,2,2,D,V	Aksler, hjul	Hjul	Fælgbredde, ukorrekt
5,2,2,B,V	Aksler, hjul	Hjul	Hjul, ringe til fastgørelse af dæk ikke korrekt monteret
5,2,2,B,F	Aksler, hjul	Hjul	Hjul, ringe til fastgørelse af dæk ikke korrekt monteret, kan forventes at ville falde af
5,2,1,A,F	Aksler, hjul	Nav	Hjulbolt, afskærmning utilstrækkelig (udragende dele), i en sådan grad at trafikikkerheden påvirkes i alvorlig grad
5,2,1,A,V	Aksler, hjul	Nav	Hjulbolt, afskærmning utilstrækkelig (udragende dele)
5,2,1,A,V	Aksler, hjul	Nav	Hjulbolt, defekt
5,2,1,A,F	Aksler, hjul	Nav	Hjulbolt, defekt, i en sådan grad at trafikikkerheden påvirkes i alvorlig grad
5,2,1,A,F	Aksler, hjul	Nav	Hjulbolt, mangler eller løs, i en sådan grad at trafikikkerheden påvirkes i alvorlig grad
5,2,1,A,V	Aksler, hjul	Nav	Hjulbolt, mangler eller løs
5,2,2,D,V	Aksler, hjul	Hjul	Hjuleger, fastgørelse utilstrækkelig
5,2,2,A,F	Aksler, hjul	Hjul	Hjuleger, defekt (brud eller svejsedefekt)
5,2,2,A,F	Aksler, hjul	Hjul	Hjuleger, mangler
5,2,1,A,V	Aksler, hjul	Nav	Hjilmøtrik, afskærmning utilstrækkelig (udragende dele)
5,2,1,A,F	Aksler, hjul	Nav	Hjilmøtrik, afskærmning utilstrækkelig (udragende dele), i en sådan grad at trafikikkerheden påvirkes i alvorlig grad
5,2,1,A,V	Aksler, hjul	Nav	Hjilmøtrik, defekt
5,2,1,A,F	Aksler, hjul	Nav	Hjilmøtrik, defekt, i en sådan grad at trafikikkerheden påvirkes i alvorlig grad
5,2,1,A,F	Aksler, hjul	Nav	Hjilmøtrik, mangler eller løs, i en sådan grad at trafikikkerheden påvirkes i alvorlig grad
5,2,1,A,V	Aksler, hjul	Nav	Hjilmøtrik, mangler eller løs
5,2,1,B,V	Aksler, hjul	Nav	Hjulnav, slidt eller beskadiget
5,2,1,B,F	Aksler, hjul	Nav	Hjulnav, slidt eller beskadiget, på en sådan måde, at en forsvarlig fastgørelse af hjul er påvirket
5,2,2,D,V	Aksler, hjul	Hjul	Sporvidde, ukorrekt
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Topleje, defekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,5,A,F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Affjedring, hydraulisk, virker ikke
5,3,5,B,F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Affjedring, hydraulisk, funktion ukorrekt
5,3,5,B,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Affjedring, hydraulisk, funktion ukorrekt
5,3,5,C,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Affjedring, hydraulisk, utæt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,3,C,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Affjedring, uforsvarlig ændring, utilstrækkelig afstand til køretøjets øvrige dele; system virker ikke
5,3,3,C,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Affjedring, uforsvarlig ændring
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bogie, slør for stor
5,3,5,C,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Bælg, luftaffjedring, utæt
5,3,5,B,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Bælg, luftaffjedring, defekt
5,3,5,B,F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Bælg, luftaffjedring, defekt, systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad
5,3,5,B,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Bælg, luftaffjedring, ukorrekt, systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad
5,3,5,B,F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Bælg, luftaffjedring, ukorrekt, systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i baghjulsophæng, reparation ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i baghjulsophæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i baghjulsophæng, deformeret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i baghjulsophæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærearmer, i baghjulsophæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærearmer, i baghjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i baghjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftigt tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i baghjulsophæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i forhjulsophæng, reparation ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i forhjulsophæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i forhjulsophæng, deformeret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Bærearmer, i forhjulsophæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærearmløst, i forhjulsophæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærearmløst, i forhjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærearmløst, i forhjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftigt tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærearmløst, i forhjulsophæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærekugle, slør for stor
5,3,4,B,M	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærekugle, manchete defekt, ikke fastgjort
5,3,4,B,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærekugle, manchete defekt, mangler eller har brud
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bærekugle, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærekugle, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærekugle, fastgørelse utilstrækkelig
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærekugle, montering ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærekugle, montering ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærekugle, sikring utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmløst og affjedringsarme	Bærekugle, sikring utilstrækkelig
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i bagbro defekt
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i bagbro, defekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i baghjulsophæng defekt
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i baghjulsophæng, defekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i baghjulsophæng slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i baghjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i forbro, defekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i forbro defekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i forhjulsophæng defekt
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i forhjulsophæng, defekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i forhjulsophæng slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i forhjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i reaktionsarm, defekt
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i reaktionsarm, defekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i reaktionsarm, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i reaktionsarm, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i stræberarm, defekt
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i stræberarm, defekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i stræberarm, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Bøsning, i stræberarm, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,1,A,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, fastgørelse utilstrækkelig
5,3,1,C,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, mangler
5,3,1,C,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, mangler, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre påvirkes i meget alvorlig grad
5,3,1,A,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, fastgørelse utilstrækkelig, relativ bevægelse er synlig; fastgørelsesdelene sidder løst i meget alvorlig grad
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, defekt
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, defekt, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,D,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, forstærkning ukorrekt
5,3,1,D,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, forstærkning ukorrekt, utilstrækkelig afstand til køretøjets øvrige dele; fjedersystem virker ikke
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, knækket
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, knækket, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, slid for stor
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, slid for stor, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, type ukorrekt
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, type ukorrekt, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,D,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, ukorrekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,1,D,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Fjeder, ukorrekt, utilstrækkelig afstand til køretøjets øvrige dele; fjedersystem virker ikke
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, deformeret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, deformeret, komponentens stabilitet påvirkes, eller komponenten har brud
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, fastgørelse utilstrækkelig
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, reparation ukorrekt
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, tæret, beskadiget eller kraftigt tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Fjederben, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbolt, fastgørelse utilstrækkelig
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbolt, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbolt, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbolt, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbøsning, fastgørelse utilstrækkelig
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbøsning, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbøsning, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Fjederbøsning, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,5,B,F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Knælesystem, defekt, systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad
5,3,5,B,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Knælesystem, defekt
5,3,5,B,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Knælesystem, funktion ukorrekt
5,3,1,A,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, fastgørelse utilstrækkelig, relativ bevægelse er synlig; fastgørelsesdelene sidder løst i meget alvorlig grad

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,1,A,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, fastgørelse utilstrækkelig
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, bøsning defekt
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, bøsning defekt, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, forbindelse defekt
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, forbindelse defekt, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, knækket
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Krængningsstabilisator, knækket, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,5,C,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Luftaffjedring, utæt
5,3,5,B,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Luftaffjedring, defekt, komponent beskadiget, ændret eller forringet
5,3,5,B,F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Luftaffjedring, defekt, komponent beskadiget, ændret eller forringet; systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad
5,3,5,B,V	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Luftaffjedring, fejljusteret
5,3,5,B,F	Aksler, og affjedring	Luftaffjedring	Luftaffjedring, fejljusteret, systemets funktionsduelighed påvirkes i alvorlig grad
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i baghjulsophæng, reparation ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i baghjulsophæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i baghjulsophæng, deformeret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i baghjulsophæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Reaktionsarm, i baghjulsophæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Reaktionsarm, i baghjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftig tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i baghjulsophæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, reparation ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, deformeret
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftig tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Reaktionsarm, i forhjulsophæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringsbånd, defekt
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringsbånd, defekt, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringsbånd, mangler
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringsbånd, mangler, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringsbånd, tæret
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringsbånd, tæret, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringswire, defekt
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringswire, defekt, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringswire, mangler
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringswire, mangler, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,1,B,V	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringswire, tæret
5,3,1,B,F	Aksler, og affjedring	Fjedre og stabilisator	Sikringswire, tæret, hovedfjeder (bladfjeder) eller ekstra bladfjedre
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i baghjulsophæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i baghjulsophæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i baghjulsophæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i baghjulsophæng, deformeret
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Stræberarm, i baghjulsophæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Stræberarm, i baghjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i forhjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftig tæret

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i baghjulsophæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i forhjulsophæng, reparation ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i forhjulsophæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i forhjulsophæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i forhjulsophæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Stræberarm, i forhjulsophæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Stræberarm, i forhjulsophæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i forhjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftig tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Stræberarm, i forhjulsophæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Styrearm, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Styrearm, tæret, beskadiget eller kraftig tæret
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Styrestang, tæret, beskadiget eller kraftig tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Styrestang, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,2,A,M	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Støddæmper, fastgørelse utilstrækkelig, til chassis eller aksel
5,3,2,A,V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Støddæmper, fastgørelse utilstrækkelig, ingen forbindelse til enten chassis eller aksel
5,3,2,1,A,V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere, Funktionalitetstest af dæmpning	Støddæmper, funktionstest, betydelig forskel mellem højre og venstre
5,3,2,1,B,V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere, Funktionalitetstest af dæmpning	Støddæmper, funktionstest, oplyste minimumsværdier overholdes ikke
5,3,2,B,V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Støddæmper, utæt
5,3,2,B,V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Støddæmper, virker ikke
5,3,2,B,V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Støddæmper, virkning svag
5,3,2,B,V	Aksler, og affjedring	Støddæmpere	Støddæmper, virkning uens
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Stødpude, mangler, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Stødpude, defekt
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Stødpude, mangler
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i baghjulsofhæng, reparation ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i baghjulsofhæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i baghjulsofhæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i baghjulsofhæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Svingarm, i baghjulsofhæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Svingarm, i baghjulsofhæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i baghjulsofhæng, tæret, beskadiget eller kraftigt tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i baghjulsofhæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,3,A,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i forhjulsofhæng, reparation ukorrekt
5,3,3,A,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i forhjulsofhæng, reparation ukorrekt, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i forhjulsofhæng, deformeret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i forhjulsofhæng, deformeret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Svingarm, i forhjulsofhæng, slør for stor
5,3,4,A,F	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Svingarm, i forhjulsofhæng, slør for stor, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes
5,3,3,B,V	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i forhjulsofhæng, tæret, beskadiget eller kraftigt tæret
5,3,3,B,F	Aksler, og affjedring	Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme	Svingarm, i forhjulsofhæng, tæret, stabilitet påvirkes eller har brud
5,3,4,A,V	Aksler, og affjedring	Affjedringsled	Topleje, defekt
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagagerumbund, reparation ukorrekt
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagagerumbund, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagagerumbund, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagbro, reparation ukorrekt
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagbro, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagbro, deformeret
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagbro, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagbro, fastgørelse tæret
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagbro, revnet
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), defekt
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), deformeret
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), dimension ukorrekt
6,1,4,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), fastgørelse utilstrækkelig, dele kan forventes at falde af; funktionsduelighed påvirkes i høj grad
6,1,4,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), fastgørelse utilstrækkelig, løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), mangler
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), placering ukorrekt
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), reparation ukorrekt
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), skarpe kanter til fare
6,1,4,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), styrke utilstrækkelig
6,1,4,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger, (underkøringsbeskyttelse) styrke utilstrækkelig, dele kan forventes at falde af; funktionsduelighed påvirkes i høj grad
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Bagkofanger (underkøringsbeskyttelse), styrke ukorrekt
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagpanel, reparation ukorrekt
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Bagpanel, tæret
6,1,3,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofbeholder, fastgørelse utilstrækkelig, brandfare

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,3,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofbeholder, utæt, brandfare
6,1,3,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofbeholder, defekt
6,1,3,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofbeholder, utæt
6,1,3,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofledning, utæt
6,1,3,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofledning, utæt, brandfare
6,1,3,C,M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofledning, defekt, slidte rør
6,1,3,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofledning, defekt, beskadigede rør
6,1,3,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofledning, fastgørelse utilstrækkelig, brandfare
6,1,3,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofledning, sikring utilstrækkelig
6,1,3,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoftrør, (herunder brændstoftank til opvarmning og rør), stophane, (hvis påbudt), virker ikke korrekt
6,1,3,F,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofrør (herunder brændstoftank til opvarmning og rør), LPG/CNG/LNG-system eller brintsystem ikke i overensstemmelse med kravene, en del af systemet er defekt
6,1,3,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoftank, fastgørelse utilstrækkelig, for stort udslip af farlige stoffer
6,1,3,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoftank/tank, utæt, for stort udslip af farlige stoffer
6,1,3,F,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoftank (herunder brændstoftank til opvarmning og rør), LPG/CNG/LNG-system eller brintsystem ikke i overensstemmelse med kravene, en del af systemet er defekt
6,1,3,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoftank, (herunder brændstoftank til opvarmning og rør), stophane, (hvis påbudt), virker ikke korrekt
6,1,3,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoftank, defekt
6,1,3,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstoftank/tank, utæt
6,1,3,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofventil, defekt
6,1,3,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Brændstofventil, mangler
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, deformeret
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, deformeret, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, revnet

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, revnet, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, samling løs
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Chassisramme, samling løs, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,7,G,M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Drivaksel, manchets fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand
6,1,7,G,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Drivaksel, manchets mangler, eller har brud
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederkonsol, revnet
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederkonsol, revnet, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederkonsol, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederkonsol, fastgørelse utilstrækkelig, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederkonsol, tæret
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederkonsol, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederskål, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederskål, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederskål, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Fjederskål, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, deformeret
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, deformeret, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, fastgørelse utilstrækkelig, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, fastgørelse tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, fastgørelse tæret
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, revnet
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Forbro, revnet, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,1,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Forbro, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,1,4,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), defekt
6,1,4,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), deformeret
6,1,4,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), dimension ukorrekt
6,1,4,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), fastgørelse utilstrækkelig, løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt
6,1,4,A,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), fastgørelse utilstrækkelig, dele kan forventes at falde af; funktionsduelighed påvirkes i høj grad
6,1,4,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), mangler
6,1,4,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), placering ukorrekt
6,1,4,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), reparation ukorrekt
6,1,4,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), skarpe kanter til fare
6,1,4,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), styrke utilstrækkelig
6,1,4,A,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn</i>	Forkofanger, (underkøringsbeskyttelse) styrke utilstrækkelig, dele kan forventes at falde af; funktions- duelighed påvirkes i høj grad
6,1,1,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Forpanel, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Forpanel, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Forpanel, tæret
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Forpanel, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,A,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Hjælperamme, defekt, alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Hjælperamme, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Hjælperamme, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Hjælperamme, defekt, mindre brud på eller deformation af en side eller travers

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Hjælperamme, fastgørelse utilstrækkelig, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Hjælperamme tæret
6,1,6,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt, slid for stor, overskrider opslidningsgrænse
6,1,6,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,6,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt, slid for stor, hvis fabrikanten ikke har fastsat slidmål/tolerance
6,1,6,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt befæstigelse revnet, (hvis den er i brug)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt, befæstigelse revnet (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt, befæstigelse tæret, komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Hovedbolt, befæstigelse tæret, komponent beskadiget, defekt eller revnet (hvis den er i brug)
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderpanel, reparation ukorrekt
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderpanel, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderpanel ,reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderpanel, tæret
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderskærm, revnet
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderskærm, revnet, alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderskærm, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderskærm, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderskærm, tæret
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Inderskærm, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Karrosseri, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Karrosseri, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Karrosseri, tæret
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Karrosseri, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Koblingsøje, defekt (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Koblingsøje, defekt (hvis den er i brug)

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,6,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Koblingsøje, slid for stor, hvis fabrikanten ikke har fastsat slidmål/tolerance
6,1,6,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Koblingsøje, slid for stor, overskrider opslidningsgrænse
6,1,6,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,6,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, slør for stor, hvis fabrikanten ikke har fastsat slidmål/tolerance
6,1,6,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, slør for stor, overskrider grænse
6,1,6,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling aftagelig, defekt (hvis den er i brug)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling aftagelig, defekt (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling aftagelig, mangler nøgle eller aftagelig del
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, defekt (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, defekt (hvis den er i brug)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, deformeret
6,1,6,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, lås defekt
6,1,6,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Kuglekobling, stabiliseringssystem defekt
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Lad, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Lad, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,1,8,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorophæng	Motorophæng, defekt
6,1,8,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorophæng	Motorophæng, fastgørelse utilstrækkelig, løst eller har brud
6,1,9,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorydelse	Motorydelse, betjeningsanordning ændret, hvilket påvirker sikkerheden eller miljøet
6,1,9,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Motorydelse	Motorydelse, ændring af motor, der påvirker sikkerheden eller miljøet
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Platformramme, tæret
6,1,6,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, slør for stor, hvis fabrikanten ikke har fastsat slidmål/tolerance
6,1,6,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,6,G,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, placering ukorrekt, uforvarlig ændring (primære dele)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, defekt (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, defekt (hvis den er i brug)
6,1,6,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, slør for stor, overskrider grænse
6,1,6,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, fastgørelse utilstrækkelig, enhver løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af
6,1,6,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, stabiliseringsanordning defekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,6,H,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, dimension ukorrekt
6,1,6,G,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, placering ukorrekt
6,1,6,G,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påhængsvognskobling, type ukorrekt
6,1,6,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påløbsanordning, sprængwire defekt
6,1,6,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Påløbsanordning, sprængwire mangler
6,1,5,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Reservehjul fastgørelsesanordning, udvendig montering, reservehjul ikke forsvarligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at det falder af
6,1,5,A,M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Reservehjul fastgørelsesanordning, udvendig montering, ikke i korrekt stand
6,1,5,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Reservehjul fastgørelsesanordning, udvendig montering, har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort
6,1,5,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Fastgørelsesanordning til reservehjul	Reservehjul fastgørelsesanordning, udvendig montering, reservehjul ikke forsvarligt fastgjort
6,1,4,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Sideafskærmning, defekt, dele kan forventes at falde af; funktions- duelighed påvirkes i høj grad
6,1,4,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Sideafskærmning, defekt
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Sideafskærmning, dimension ukorrekt
6,1,4,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Sideafskærmning, løs
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Sideafskærmning, mangler
6,1,4,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn	Sideafskærmning, placering ukorrekt
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, deformeret
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, tæret
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, reparation ukorrekt, stabiliteten påvirkes
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, tæret, kan forventes at falde af
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, deformeret, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, revnet
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Sidepanel, revnet, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,6,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Sprængwire, beslag mangler

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,1,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Stel, tæret
6,1,1,B,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Stel, tæret, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Stel, deformeret
6,1,1,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Stel, revnet
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Stel, revnet, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Stel, ukorrekt
6,1,1,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Støddæmperkonsol, revnet
6,1,1,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Støddæmperkonsol, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Støddæmperkonsol, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Støddæmperkonsol, tæret
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Støddæmperkonsol, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,6,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, slid for stor, hvis fabrikanten ikke har fastsat slidmål/tolerance
6,1,6,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, defekt (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, defekt (hvis den er i brug)
6,1,6,B,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, slid for stor, overskrider grænse
6,1,6,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, fastgørelse utilstrækkelig, løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af
6,1,6,D,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, sikring defekt
6,1,6,G,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, type ukorrekt
6,1,6,G,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, type ukorrekt, uforsvarlig ændring (primære dele)
6,1,6,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, fastgørelse bolt løs
6,1,6,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Sættevognsskammel, fastgørelse utilstrækkelig, løs fastgørelsesdel
6,1,6,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Tilkoblingsanordning, fastgørelse utilstrækkelig, løs fastgørelsesdel
6,1,6,E,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Tilkoblingsanordning, koblingsindikator virker ikke
6,1,6,F,M	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Tilkoblingsanordning, skjuler delvis nummerplade eller lygte (når anordningen ikke er i brug)
6,1,6,F,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Tilkoblingsanordning, nummerplade ulæselig (når anordningen ikke er i brug)
6,1,6,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Tilkoblingsanordning, fastgørelse utilstrækkelig, løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af
6,1,6,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Tilkoblingsanordning, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den ikke er i brug)

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den er i brug)
6,1,6,G,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, montering ukorrekt (sekundære dele)
6,1,6,G,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, montering ukorrekt, uforsvarlig ændring (primære dele)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, reparation ukorrekt, hvis den ikke er i brug
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, reparation ukorrekt, hvis den er i brug
6,1,6,G,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, type ukorrekt (sekundære dele)
6,1,6,G,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, type ukorrekt, uforsvarlig ændring (primære dele)
6,1,6,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, tæret, hvis den ikke er i brug
6,1,6,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilkobling og trækanordning	Tilkoblingsanordning, tæret, hvis den er i brug
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Torpedoplade, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Torpedoplade, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Torpedoplade, tæret
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Torpedoplade, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,7,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, løse eller manglende sikringsbolte
6,1,7,D,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, forbindelsesslanger i forringet tilstand, meget alvorlig risiko for, at de løsnes eller revner
6,1,7,E,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, beskadiget eller bøjet aksel
6,1,7,F,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission lejehus, har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort, meget alvorlig risiko for, at det løsnes eller revner
6,1,7,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, løse eller manglende sikringsbolte i et sådant omfang, at det bringer trafiksikkerheden alvorligt i fare
6,1,7,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, for kraftigt slid i aksellejer
6,1,7,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, for kraftigt slid i aksellejer, meget alvorlig risiko for, at de løsnes eller revner
6,1,7,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, for kraftigt slid i kardanled eller drivkæder/remme
6,1,7,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, for kraftigt slid i kardanled eller drivkæder/remme, meget alvorlig risiko for, at de løsnes eller revner
6,1,7,D,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, forbindelsesslanger i forringet tilstand
6,1,7,F,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission lejehus, har brud eller er utilstrækkeligt fastgjort
6,1,7,H,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Transmission	Transmission, ulovlig ændring af drivlinjen
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Travers, revnet
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Travers, revnet, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,1,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Travers, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Travers, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Travers, deformeret
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Travers, deformeret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Travers, tæret
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Travers, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,6,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Trækstang, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Trækstang, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den er i brug)
6,1,6,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Trækstang, led/forbindelse opslidt, hvis fabrikanten ikke har fastsat slidmål/tolerance
6,1,6,B,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Trækstang, led/forbindelse opslidt, overskrider grænse
6,1,6,D,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Trækstang, lås defekt
6,1,1,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Træktravers, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,6,A,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktravers, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den er i brug)
6,1,6,C,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktravers, fastgørelse utilstrækkelig, løs fastgørelsesdel med meget alvorlig risiko for at falde af
6,1,1,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilstand</i>	Træktravers, tæret
6,1,6,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktravers, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,C,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktravers, fastgørelse utilstrækkelig, løs fastgørelsesdel
6,1,6,G,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktravers, type ukorrekt
6,1,6,G,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktravers, type ukorrekt, uforsvarlig ændring (primære dele)
6,1,6,A,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktriangel, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den ikke er i brug)
6,1,6,A,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktriangel, defekt, deformeret, beskadiget eller revnet (hvis den er i brug)
6,1,6,B,F	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktriangel, led/forbindelse opslidt, overskrider grænse
6,1,6,D,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktriangel, lås defekt
6,1,6,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Tilkobling og trækanordning</i>	Træktriangel, led/forbindelse opslidt, hvis fabrikanten ikke har fastsat slidmål/tolerance
6,1,2,B,V	<i>Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele</i>	<i>Udstødningsrør og lydæmpere</i>	Udstødningsystem utæt, dampe trænger ind i fører eller passagerkabine

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,1,2,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Udstødningsrør og lyddæmpere	Udstødningsystem utæt, dampe trænger ind i fører eller passagerkabine, fare for ombordværende personer
6,1,3,E,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Brændstoftank og -brændstofrør	Udstødningsystem, afskærmning utilstrækkelig
6,1,2,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Udstødningsrør og lyddæmpere	Udstødningsystem, fastgørelse utilstrækkelig
6,1,2,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Udstødningsrør og lyddæmpere	Udstødningsystem, utæt
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, tæret
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, tæret, dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, deformeret
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, deformeret, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,A,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, revnet
6,1,1,A,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vange, revnet, et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers
6,1,1,B,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vognbund, reparation ukorrekt
6,1,1,B,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vognbund, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide
6,1,1,C,V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vognbund, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke
6,1,1,C,F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Tilstand	Vognbund, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Adskillelse, mangler
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Adskillelse, dimension utilstrækkelig
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Adskillelse, dimension utilstrækkelig, monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Adskillelse, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Adskillelse, fastgørelse utilstrækkelig, monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Adskillelse, placering ukorrekt, monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Adskillelse, placering ukorrekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Adskillelse, styrke utilstrækkelig, monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Adskillelse, styrke utilstrækkelig
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Airbag, mærkning mangler
6,2,9,C,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr, udsivning fra hydraulisk udstyr
6,2,9,C,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr, udsivning fra hydraulisk udstyr, omfattende udslip af farlige stoffer, omfattende udslip af farlige stoffer
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Bagagehylde, endelukning utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene, monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Bagagehylde, endelukning utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Bagagehylde, skridsikker overflade utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Bagagehylde, skridsikker overflade utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene, monterede dele kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,1,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Bagagerumsklap, tæret
6,2,9,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Beslag, for sneplov, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Beslag, for sneplov, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Containerlås, defekt
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Containerlås, mangler
6,2,1,A,F	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Dør, tæret, kan forventes at falde af
6,2,1,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Dør, skarpe kanter til fare

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,1,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Dør, tæret
6,2,3,C,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Døre og dørlåse</i>	Dørhængsel, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,3,C,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Døre og dørlåse</i>	Dørhængsel, defekt
6,2,3,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Døre og dørlåse</i>	Dørlås, defekt, vil ikke åbne eller lukke korrekt
6,2,3,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Døre og dørlåse</i>	Dørlås, defekt, kan forventes at åbne utilsigtet eller vil ikke forblive lukket (skydedør)
6,2,3,B,F	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Døre og dørlåse</i>	Dørlås, defekt, kan forventes at åbne utilsigtet eller vil ikke forblive lukket (døre på hængsler)
6,2,12,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Håndgreb og fodstøtter</i>	Fodhviler, placering ukorrekt
6,2,12,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Håndgreb og fodstøtter</i>	Fodhviler, defekt
6,2,12,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Håndgreb og fodstøtter</i>	Fodhviler, mangler
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Fronthjelm, skarpe kanter til fare
6,2,1,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Fronthjelm, tæret
6,2,1,A,F	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Fronthjelm, tæret, kan forventes at falde af
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Fronthjelm, lås defekt
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Fronthjelm, sikring defekt
6,2,2,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Fastgørelse</i>	Førerhus, lås defekt
6,2,2,A,F	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Fastgørelse</i>	Førerhus, lås defekt, stabiliteten påvirkes
6,2,2,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Fastgørelse</i>	Førerhus, tæret
6,2,2,A,F	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Fastgørelse</i>	Førerhus, tæret, stabiliteten påvirkes

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,7,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Gearvælger, funktion ukorrekt
6,2,4,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Gulv	Gulv, utilstrækkeligt fastgjort eller i alvorligt forringet tilstand
6,2,4,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Gulv	Gulv, utilstrækkeligt fastgjort eller i alvorligt forringet tilstand, ikke tilstrækkeligt stabilt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Hejsemekanisme, defekt
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Hejsemekanisme, udformning ukorrekt
6,2,2,D,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Kabine, fastgørelse, for kraftig tæring ved fastgørelsepunkter på selvbærende karrosseri
6,2,2,D,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Kabine, fastgørelse, for kraftig tæring ved fastgørelsepunkter på selvbærende karrosseri, stabiliteten påvirkes
6,2,1,C,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Kabine, karrosseri, tilstand mulighed for indsvivning af dampe fra motor eller udstødning
6,2,1,C,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Kabine, karrosseri, tilstand, mulighed for indsvivning af dampe fra motor eller udstødning, fare for ombordværende personer
6,2,1,D,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Kabine, karrosseri, tilstand uforsvarlig ændring
6,2,1,D,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Kabine, karrosseri, tilstand, uforsvarlig ændring, utilstrækkelig afstand til roterende eller bevægelige dele og kørebanen
6,2,2,C,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Kabine, fastgørelsen utilstrækkelig
6,2,2,C,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Kabine, fastgørelse utilstrækkelig, i en sådan grad, at det bringer trafiksikkerheden meget alvorligt i fare
6,2,2,D,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Karrosseri, fastgørelse, for kraftig tæring ved fastgørelsepunkter på selvbærende karrosseri
6,2,1,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Karrosseri, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at falde af
6,2,2,D,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Karrosseri, fastgørelse, for kraftig tæring ved fastgørelsepunkter på selvbærende karrosseri, stabiliteten påvirkes
6,2,1,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Karrosseri, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,1,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Karrosseri, udragende dele til fare

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,7,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Kobling, defekt, driftens sikkerhed påvirkes
6,2,7,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Kobling defekt
6,2,7,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Kobling, defekt, driftens sikkerhed påvirkes
6,2,7,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Koblingsgreb, funktion ukorrekt
6,2,7,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Betjeningsanordninger	Koblingspedal, funktion ukorrekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Konsol, for sneplov, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Konsol, for sneplov, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Kølerfigur, udformning til fare, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Kølerfigur, udformning til fare, kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,2,C,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Lad, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,2,C,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Lad, fastgørelse utilstrækkelig, i en sådan grad, at det bringer trafiksikkerheden meget alvorligt i fare
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Lad, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Lad, anbringelse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Lad, anbringelse ukorrekt, kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,1,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Lad, beskadiget
6,2,1,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Lad, skarpe kanter til fare
6,2,1,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Lad, tæret
6,2,1,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Lad, tæret, kan forventes at falde af

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Ladbeslag, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Ladbeslag, mangler
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Ladbeslag, ukorrekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Lygtebom, placering ukorrekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Lygtebom, tilslutning ukorrekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Lygtebom, ukorrekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Læssebagsmæk, defekt
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Læssekran, montering ukorrekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Læssekran, befæstigelse defekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Læssekran, fastgørelse bolt løs
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Nakkestøtte, styrke utilstrækkelig
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Nakkestøtte, defekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Nakkestøtte, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Nakkestøtte, mangler
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, bagagevægt mangler
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, bjærgningskøretøj mangler
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, bjærgningskøretøj ukorrekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, bjærgningskøretøj ulæselig

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, farve ukorrekt
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, hastighed mangler
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, hastighed ukorrekt
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, hastighed ulæselig
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, koblingslængde mangler
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, koblingslængde ukorrekt
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, koblingslængde ulæselig
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, passagerantal mangler
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, passagerantal ukorrekt
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, passagerantal ulæselig
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, påhængsvogsvægt mangler
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, påhængsvogsvægt ukorrekt
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, påhængsvogsvægt ulæselig
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, skammelplacering mangler
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, skammelplacering ukorrekt
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, skammelplacering ulæselig
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, taxi mangler
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Påskrift, taxi ukorrekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, taxi ulæselig
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, V-værdi mangler
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, V-værdi ukorrekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, V-værdi ulæselig
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, vægte mangler
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, vægte ukorrekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Påskrift, vægte ulæselig
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Rampe, defekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Rampe, udformning ukorrekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Reklameskilt, defekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Reklameskilt, anbringelse til fare, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Reklameskilt, anbringelse til fare, kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Reklameskilt, farve ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Reklameskilt, udformning til fare, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Reklameskilt, udformning til fare, kan forventes at forvolde personskader; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,1,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Rudestolpe, tæret, kan forventes at falde af
6,2,1,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Rudestolpe, reparation ukorrekt
6,2,1,B,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Rudestolpe, reparation ukorrekt, stabiliteten påvirkes

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,1,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Rudestolpe, tæret
6,2,9,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Safarigitter, placering ukorrekt
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Safarigitter, ikke tilladt
6,2,9,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Safarigitter, skarpe kanter til fare
6,2,9,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Sideruder, kontrol for solfilterfilm ikke mulig
6,2,9,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.</i>	Sidevogn, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,10,B,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, utilstrækkelig
6,2,1,B,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Skærm, reparation ukorrekt
6,2,1,B,F	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Skærm, reparation ukorrekt, stabiliteten påvirkes
6,2,10,C,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, dimension ukorrekt
6,2,10,C,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, dimension ukorrekt, utilstrækkelig dækning af slidbanemønster
6,2,10,A,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,10,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at forvolde personskader; kan forventes at falde af
6,2,10,A,M	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, mangler
6,2,1,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Skærm, revnet
6,2,1,A,F	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Tilstand</i>	Skærm, revnet, kan forventes at falde af
6,2,10,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, skarpe kanter til fare
6,2,10,A,V	<i>Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri</i>	<i>Skærme, afskærmningsanordninger</i>	Skærm, skarpe kanter unødige

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,1,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Skærm, tæret
6,2,1,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Tilstand	Skærm, tæret, kan forventes at falde af
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Solskærm, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Solskærm, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Spoiler, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,12,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Håndgreb og fodstøtter	Styr, håndtag defekt
6,2,10,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Skærme, afskærmningsanordninger	Stænklap, utilstrækkelig afstand til hjul
6,2,11,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Støtteben	Støtteben, mangler, er løse eller kraftigt tærede
6,2,11,C,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Støtteben	Støtteben, risikerer at folde sig ud, når køretøjet bevæger sig
6,2,11,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Støtteben	Støtteben, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,5,B,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Sæde, fastgørelse utilstrækkelig, førersæde
6,2,6,A,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Sæde, fastgørelse utilstrækkelig (sekundære dele)
6,2,6,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Sæde, fastgørelse utilstrækkelig (primær dele)
6,2,6,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Sæde, montering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Sæde, styrke utilstrækkelig
6,2,5,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Sæde, defekt, struktur
6,2,5,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Sæde, defekt, løst sæde
6,2,5,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Førersæde	Sæde, justeringsanordning fungerer ikke korrekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
6,2,6,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andre sæder	Sæde, antal ukorrekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Sæde, håndbøjle defekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Sæde, håndbøjle mangler
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Taglygte, defekt
6,2,9,B,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Tagreklameskilt, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
6,2,9,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Tagreklameskilt, placering ukorrekt, kan forventes at forvolde personskafer; driftens sikkerhed påvirkes
6,2,2,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Tank/opbygning, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,2,A,F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Tank/opbygning, fastgørelse utilstrækkelig, stabiliteten påvirkes
6,2,2,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Fastgørelse	Tank/opbygning, placering ukorrekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Tank, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Tippelad, defekt
6,2,8,B,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Trinbræt	Trinbræt, udformning ukorrekt
6,2,8,A,M	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Trinbræt	Trinbræt, fastgørelse utilstrækkelig
6,2,8,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Trinbræt	Trinbræt, fastgørelse utilstrækkelig, utilstrækkelig stabilitet
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Veksellad, låseanordning defekt
6,2,9,A,V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Andet indvendigt og udvendigt tilbehør og udstyr.	Veksellad, låseanordning mangler
7,1,2,D,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsseler/lukkeordningers tilstand	Lukkeanordning sikkerhedssæle virker ikke korrekt
7,1,5,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Airbag	Airbag, mangler

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
7,1,5,B,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Airbag	Airbag, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
7,1,6,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	SRS-systemer	Airbag, kontrollampe fejlindikation
7,1,5,C,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Airbag	Airbag, virker ikke
7,1,6,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	SRS-systemer	Airbag, kontrollampe mangler
7,1,6,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	SRS-systemer	Airbag, kontrollampe virker ikke
7,1,3,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Kraftbegrænser på sikkerhedssele	Kraftbegrænser, sikkerhedssele, mangler tydeligvis eller er uegnet til køretøjet
7,1,3,B,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Kraftbegrænser på sikkerhedssele	Kraftbegrænser, sikkerhedssele, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
7,1,2,D,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsselters/lukkeordningers tilstand	Lukkeordning, sikkerhedssele, beskadiget
7,1,4,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Selestrammere til sikkerhedsseler	Selestrammere til sikkerhedsseler, selestrammer mangler tydeligvis eller er uegnet til køretøjet
7,1,4,B,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Selestrammere til sikkerhedsseler	Selestrammere til sikkerhedsseler, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
7,1,1,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Montering af sikkerhedsseler/lukkeordninger	Sikkerhedssele, forankringspunkt i alvorligt forringet tilstand
7,1,1,A,F	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Montering af sikkerhedsseler/lukkeordninger	Sikkerhedssele/forankringspunkt i alvorligt forringet tilstand, stabiliteten påvirkes
7,1,2,B,M	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsselters/lukkeordningers tilstand	Sikkerhedssele, defekt, f.eks dårlig oprulning
7,1,2,B,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsselters/lukkeordningers tilstand	Sikkerhedssele, defekt, tegn på snit eller overbelastning
7,1,2,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsselters/lukkeordningers tilstand	Sikkerhedssele, mangler
7,1,2,E,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsselters/lukkeordningers tilstand	Sikkerhedssele, funktion ukorrekt
7,1,2,C,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsselters/lukkeordningers tilstand	Sikkerhedssele, montage ukorrekt
7,1,2,C,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger	Sikkerhedsselters/lukkeordningers tilstand	Sikkerhedssele, mærkning mangler

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
7,1,2,C,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Sikkerhedsselters/lukkeanordningers tilstand	Sikkerhedssele, mærkning ukorrekt
7,1,2,C,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	Sikkerhedsselters/lukkeanordningers tilstand	Sikkerhedssele, type ukorrekt
7,1,6,B,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	SRS-systemer	SRS-systemer, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
7,1,6,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	SRS-systemer	SRS-systemer, kontrollampe virker ikke
7,1,6,A,V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesanordninger	SRS-systemer	SRS-systemer, kontrollampe fejlindikation
7,10,0,C,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Hastighedsbegrænsere, ukorrekt fastsat hastighed (hvis dette kontrolleres)
7,10,0,A,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Hastighedsbegrænsere fejljusteret
7,10,0,D,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Hastighedsbegrænsere, plombering brudt eller mangler
7,10,0,B,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Hastighedsbegrænsere, defekt
7,10,0,B,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Hastighedsbegrænsere, mangler
7,10,0,E,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Installationsplade, hastighedsbegrænsere, defekt
7,10,0,E,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Installationsplade, hastighedsbegrænsere, mangler
7,10,0,E,V	Forskelligt udstyr, hastighedsbegrænsende anordning	-	Installationsplade, hastighedsbegrænsere, ulæselig
7,11,0,A,V	Forskelligt udstyr, kilometertæller hvis forefindes	-	Kilometertæller, tydelig manipulation (snyd) for at reducere eller give et forkert billede af køretøjets kilometerstand
7,11,0,B,V	Forskelligt udstyr, kilometertæller hvis forefindes	-	Kilometertæller, virker tydeligvis ikke
7,12,0,A,V	Forskelligt udstyr, ESC	-	ESC/ESP/ASR, Hjulhastighedssensorer mangler eller er beskadigede
7,12,0,C,V	Forskelligt udstyr, ESC	-	ESC/ESP/ASR, andre komponenter mangler eller er beskadigede
7,12,0,D,V	Forskelligt udstyr, ESC	-	ESC/ESP/ASR, afbryder beskadiget eller fungerer ikke korrekt
7,12,0,F,V	Forskelligt udstyr, ESC	-	ESC/ESP/ASR, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
7,12,0,B,V	Forskelligt udstyr, ESC	-	ESC/ESP/ASR, ledningsnet beskadiget

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
7,12,0,E,V	Forskelligt udstyr, ESC	-	ESC/ESP/ASR, kontrollampe fejlindikation
7,12,0,E,V	Forskelligt udstyr, ESC	-	ESC/ESP/ASR, kontrollampe virker ikke
7,13,1,A,V	Forskelligt udstyr, eCall	Montering og konfiguration	eCall, montering og konfiguration, system eller komponenter mangler
7,13,2,B,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, fejlindikatorlampen for eCall giver signal om en given fejl i systemet
7,13,2,D,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, fejl i mobilkommunikationsudstyr
7,13,2,G,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, strømforsyning ikke tilsluttet eller utilstrækkelig ladning
7,13,1,B,M	Forskelligt udstyr, eCall	Montering og konfiguration	eCall, montering og konfiguration, forkert softwareversion
7,13,1,C,M	Forskelligt udstyr, eCall	Montering og konfiguration	eCall, montering og konfiguration, forkert systemkodning
7,13,2,A,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, beskadiget system eller komponenter
7,13,2,C,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, fejl i eCalls elektroniske styreenhed
7,13,2,E,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, svigt i GPS-signal
7,13,2,F,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, lydkomponenter ikke tilsluttet
7,13,2,H,M	Forskelligt udstyr, eCall	Tilstand	eCall, tilstand, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade
7,13,3,A,M	Forskelligt udstyr, eCall	Præstation	eCall, præstation, minimumdatasæt (MSD) ukorrekt
7,13,3,B,M	Forskelligt udstyr, eCall	Præstation	eCall, præstation, lydkomponenter fungerer ikke i orden
7,2,0,A,V	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ildslukker, mangler
7,2,0,B,V	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ildslukker, mærkning ukorrekt (hvis påbudt)
7,2,0,B,M	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ildslukker, mærkning ukorrekt
7,2,0,B,V	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ildslukker, placering ukorrekt (hvis påbudt)
7,2,0,B,M	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ildslukker, placering ukorrekt
7,2,0,B,M	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ildslukker, utilstrækkelig
7,2,0,B,V	Forskelligt udstyr, ildslukker	-	Ildslukker, utilstrækkelig (hvis påbudt)
7,3,0,A,M	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Ratlås, anordning forhindrer ikke at køretøjet kan køre
7,3,0,B,F	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Startspærre, defekt, låser eller blokerer utilsigtet
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Startspærre, defekt
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Startspærre, mangler
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Tyverialarm, alarmperiode ukorrekt
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Tyverialarm, defekt

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Tyverialarm, ukorrekt
7,3,0,B,F	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Tyverisikring, defekt, låser eller blokerer utilsigtet
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Tyverisikring, defekt
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Tyverisikring, mangler
7,3,0,B,V	Forskelligt udstyr, låse og tyverisikringsanordning	-	Tyverisikring, type ukorrekt
7,4,0,A,M	Forskelligt udstyr, advarselstrekant	-	Advarselstrekant, (hvis påbudt), mangler eller defekt
7,4,0,B,M	Forskelligt udstyr, advarselstrekant	-	Advarselstrekant, (hvis påbudt), ikke i overensstemmelse med kravene
7,5,0,A,M	Forskelligt udstyr, advarselstrekant	-	Førstehjælpkasse, (hvis påbudt), mangler, mangelfuld eller ikke i overensstemmelse med kravene
7,6,0,A,V	Forskelligt udstyr, stopklodser	-	Stopklodser, (hvis påbudt), mangler eller er ikke i god stand, utilstrækkelig stabilitet eller dimension
7,7,0,B,M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Lydsignalapparat, betjeningsanordning utilstrækkeligt fastgjort
7,7,0,A,M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Lydsignalapparat, defekt, virker ikke korrekt
7,7,0,C,M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Lydsignalapparat, ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
7,7,0,C,V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Lydsignalapparat, ukorrekt, kan forventes at blive forvekslet med officielle sirener
7,7,0,A,V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Lydsignalapparat, defekt, virker slet ikke
7,7,0,A,V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Lydsignalapparat, kontakt mangler
7,7,0,A,V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Lydsignalapparat, mangler
7,7,0,A,V	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Udrykningshorn, defekt, virker slet ikke
7,7,0,A,M	Forskelligt udstyr, lydsignalapparat	-	Udrykningshorn, defekt, virker ikke korrekt
7,8,0,B,M	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Hastighedsmåler, hastighedsangivelse ukorrekt
7,8,0,C,V	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Hastighedsmåler, belysning virker ikke
7,8,0,A,M	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Hastighedsmåler, placering ukorrekt
7,8,0,A,V	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Hastighedsmåler, mangler
7,8,0,B,V	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Hastighedsmåler, defekt
7,8,0,C,M	Forskelligt udstyr, hastighedsmåler	-	Hastighedsmåler, belysning utilstrækkelig
7,9,0,A,V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Fartskriver, monteret i strid med kravene
7,9,0,D,V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Fartskriver, eftersyn overskredet
7,9,0,B,V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Fartskriver, defekt
7,9,0,C,V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Fartskriver, plombering mangler

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
7,9,0,E,V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Fartskriver, tydelig manipulation
7,9,0,F,V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Fartskriver, mærkning ukorrekt
7,9,0,D,V	Forskelligt udstyr, takograf	-	Fartskriver, mærkning mangler
8,1,1,B,V	Gener, støj	dæmpningssystem	Luftfilter, støj unødigt
8,1,1,A,V	Gener, støj	dæmpningssystem	Støj, unødigt
8,1,1,B,F	Gener, støj	dæmpningssystem	Støjdæmpningssystemet sidder løst, meget alvorlig risiko for, at den falder af
8,1,1,A,V	Gener, støj	dæmpningssystem	Støjniveau, for høj
8,1,1,B,V	Gener, støj	dæmpningssystem	Udstødningssystem, mærkning mangler
8,2,1,2,A,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Emission af forurenede luftarter, overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet
8,2,1,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr	Emissionskontroludstyr monteret af fabrikanten, mangler, er ændret eller er tydeligvis defekt
8,2,2,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	Emissionskontroludstyr monteret af fabrikanten, mangler eller er tydeligvis defekt
8,2,2,1,B,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	Emissionskontroludstyr, utæthed, som vil påvirke emissionsmåling
8,2,1,2,B,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Kulilteindhold, forhøjet tomgang for høj
8,2,1,2,B,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Kulilteindhold, tomgang for høj
8,2,1,2,C,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	Lambda-værdi, ukorrekt
8,2,1,2,D,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	OBD, kontrollampe fejlindikation (styret tænding)
8,2,2,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	OBD, kontrollampe fejlindikation (kompressionstænding)
8,2,1,2,D,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	OBD, kontrollampe mangler (styret tænding)
8,2,2,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	OBD, kontrollampe mangler (kompressionstænding)
8,2,1,2,D,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding	OBD, virker ikke (styret tænding)
8,2,2,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	OBD, virker ikke (kompressionstænding)
8,2,2,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	Partikelfilter kan frakobles
8,2,2,2,A,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding, tæthed	Røgtæthed, for høj
8,2,2,2,B,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding, tæthed	Røgtæthed, mærkning mangler
8,2,2,2,B,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding, tæthed	Røgtæthed, mærkning ulæselig
8,2,2,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med kompressionstænding	SCR, kontrollampe fejlindikation (kompressionstænding)
8,2,1,1,A,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr	Udstødningssystem, defekt
8,2,1,1,B,V	Gener, udstødning	Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr	Udstødningssystem, utæt, påvirker emissionsmåling
8,3,0,A,M	Gener, dæmpning af elektromagnetisk støj	-	Elektromagnetisk støj, et givet krav blandt kravene, ikke opfyldt
8,4,1,A,V	Gener, andre miljørelaterede punkter	Væskeudsivning	Oliespild for stor

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
8,4,1,A,F	Gener, andre miljørelaterede punkter	Væskeudsivning	Oliespild, for stor, konstant dråbedannelse, der udgør en meget alvorlig risiko
8,4,1,A,V	Gener, andre miljørelaterede punkter	Væskeudsivning	Væskeudsivning, for stor, anden væske end vand
8,4,1,A,F	Gener, andre miljørelaterede punkter	Væskeudsivning	Væskeudsivning, for stor, anden væske end vand, konstant dråbedannelse, der udgør en meget alvorlig risiko
9,1,1,E,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Dørbetjening, placering ukorrekt
9,1,1,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Døre, kan forventes at forvolde personskader
9,1,1,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Døre, defekt ved aktivering
9,1,1,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Døre, forringet tilstand
9,1,1,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Døre, defekt nødbetjening
9,1,1,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Døre, fjernbetjening af døre eller alarmanordninger defekt
9,1,2,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, defekt
9,1,2,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, mærkning ulæselig
9,1,2,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, mærkning mangler
9,1,2,C,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, værktøj mangler
9,1,2,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, adgang utilstrækkelig
9,1,2,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, antal utilstrækkelig
9,1,2,D,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, betjeningsvejledning mangler
9,1,2,D,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, dimension ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
9,1,2,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, dimension ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig bredde eller blokeret adgang

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
9,1,2,D,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene
9,1,2,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Nøddugang, placering ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig bredde eller blokeret adgang
9,1,1,E,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Udstigningsdør, indgang/udgang utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene
9,1,1,E,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Udstigningsdør, dimension utilstrækkelig
9,1,2,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Udstigningsdør, nødbetjening defekt
9,1,2,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Nøddugange	Udstigningsdør, nødbetjening utilstrækkelig
9,1,1,E,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Udstigningsdør, overvågning defekt
9,1,1,E,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Døre	Indgange og udgange	Udstigningsdør, overvågning mangler
9,10,1,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af børn	Døre	Døre, beskyttelse ikke i overensstemmelse med kravene til denne form for befordring
9,10,2,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af børn	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Signaleringsudstyr, mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene
9,10,2,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af børn	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Specialudstyr, mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene
9,11,1,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, defekt ved aktivering
9,11,1,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, defekt ved aktivering, driftens sikkerhed påvirkes
9,11,1,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, forringet tilstand
9,11,1,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, bæreevne utilstrækkelig
9,11,1,C,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, funktion ukorrekt
9,11,1,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, funktion ukorrekt, driftens sikkerhed påvirkes
9,11,1,D,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, defekt(e) betjeningsanordning(er)

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
9,11,1,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, defekt(e) betjeningsanordning(er), driftens sikkerhed påvirkes
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Dør, indikator mangler
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Dør, indikator virker ikke
9,11,1,E,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, ikke i overensstemmelse med kravene
9,11,1,E,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Dør, mærkning ukorrekt eller mangler
9,11,2,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Fastgørelse af kørestol	Kørestol, utilstrækkelig fastgørelse, driftens sikkerhed påvirkes
9,11,2,C,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Fastgørelse af kørestol	Fastgørelse af kørestol, defekt betjeningsanordning
9,11,2,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Fastgørelse af kørestol	Kørestol, fastgørelse, ikke i overensstemmelse med kravene
9,11,2,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Fastgørelse af kørestol	Kørestol, utiltrækkelig fastgørelse
9,11,2,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Fastgørelse af kørestol	Kørestol, fastgørelse, forringet tilstand, kan forventes at forvolde personskade
9,11,2,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Fastgørelse af kørestol	Kørestol, fastgørelse, forringet tilstand, kan forventes at forvolde personskade
9,11,2,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Fastgørelse af kørestol	Kørestol, fastgørelse, defekt betjeningsanordning, driftens sikkerhed påvirkes
9,11,1,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, defekt ved aktivering
9,11,1,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, defekt ved aktivering, driftens sikkerhed påvirkes
9,11,1,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, forringet tilstand
9,11,1,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, bæreevne utilstrækkelig
9,11,1,C,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, funktion ukorrekt
9,11,1,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, funktion ukorrekt, driftens sikkerhed påvirkes

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
9,11,1,D,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, defekt(e) betjeningsanordning(er)
9,11,1,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, defekt(e) betjeningsanordning(er), driftens sikkerhed påvirkes
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Lift, indikator mangler
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Lift, indikator virker ikke
9,11,1,E,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, ikke i overensstemmelse med kravene
9,11,1,E,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Lift, mærkning ukorrekt eller mangler
9,11,1,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, defekt ved aktivering
9,11,1,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, defekt ved aktivering, driftens sikkerhed påvirkes
9,11,1,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, forringet tilstand
9,11,1,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, bæreevne utilstrækkelig
9,11,1,C,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, funktion ukorrekt
9,11,1,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, funktion ukorrekt, driftens sikkerhed påvirkes
9,11,1,D,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, defekt(e) betjeningsanordning(er)
9,11,1,D,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, defekt(e) betjeningsanordning(er), driftens sikkerhed påvirkes
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Rampe, indikator mangler
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Rampe, indikator virker ikke
9,11,1,E,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, ikke i overensstemmelse med kravene
9,11,1,E,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Døre, ramper og lifte	Rampe, mærkning ukorrekt eller mangler

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Signaleringsudstyr, mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene (M ₂ og M ₃)
9,11,3,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Krav til befordring af personer med	Signaleringsudstyr og specialudstyr	Specialudstyr, mangler eller er ikke i overensstemmelse med kravene (M ₂ og M ₃)
9,12,3,A,M	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Andre anordninger (f.eks. audiovisuelle systemer)	Andre anordninger (f.eks. audiovisuelle systemer), ikke i overensstemmelse med kravene (M ₂ og M ₃)
9,12,3,A,V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Andre anordninger (f.eks. audiovisuelle systemer)	Andre anordninger (f.eks. audiovisuelle systemer), ikke i overensstemmelse med kravene, sikker drift af køretøjet påvirkes (M ₂ og M ₃)
9,12,1,A,V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Installationer til tilberedning af fødevarer	Installationer, til tilberedning af fødevarer, ikke i overensstemmelse med kravene (M ₂ og M ₃)
9,12,1,B,V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Installationer til tilberedning af fødevarer	Installationer, til tilberedning af fødevarer, beskadiget i en sådan grad, at det ville være farligt at anvende den (M ₂ og M ₃)
9,12,2,A,V	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Sanitær installation	Sanitær installation, ikke i overensstemmelse med kravene, kan forventes at forvolde personskaade (M ₂ og M ₃)
9,12,2,A,M	For køretøjer til personbefordring, M2 og M3 Andet specialudstyr	Sanitær installation	Sanitær installation, ikke i overensstemmelse med kravene (M ₂ og M ₃)
9,2,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afdugningsanlæg, virker ikke korrekt (M ₂ og M ₃)
9,2,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afdugningsanlæg, virker ikke korrekt, påvirker driftens sikkerhed for køretøjet (M ₂ og M ₃)
9,2,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afdugningsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen (M ₂ og M ₃)
9,2,0,B,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afdugningsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen, fare for ombordværende personer (M ₂ og M ₃)
9,2,0,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afdugningsanlæg, defekt (hvis påbudt) (M ₂ og M ₃)
9,2,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afrimningsanlæg, virker ikke korrekt (M ₂ og M ₃)
9,2,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afrimningsanlæg, virker ikke korrekt, påvirker driftens sikkerhed for køretøjet (M ₂ og M ₃)
9,2,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afrimningsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen (M ₂ og M ₃)

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
9,2,0,B,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afrimningsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen, fare for ombordværende personer (M ₂ og M ₃)
9,2,0,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Afdugnings- og afrimningsanlæg	-	Afrimningsanlæg, defekt (hvis påbudt) (M ₂ og M ₃)
9,3,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Opvarmningsanlæg, defekt ved aktivering (M ₂ og M ₃)
9,3,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Opvarmningsanlæg, risiko for ombordværende personer (M ₂ og M ₃)
9,3,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Opvarmningsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen (M ₂ og M ₃)
9,3,0,B,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Opvarmningsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen, fare for ombordværende personer (M ₂ og M ₃)
9,3,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Ventilationsanlæg, defekt ved aktivering (M ₂ og M ₃)
9,3,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Ventilationsanlæg, risiko for ombordværende personer (M ₂ og M ₃)
9,3,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Ventilationsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen (M ₂ og M ₃)
9,3,0,B,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Ventilations- og opvarmningsanlæg	-	Ventilationsanlæg, emission af giftig gas eller udstødningsgas til førerkabinen eller passagerkabinen, fare for ombordværende personer (M ₂ og M ₃)
9,4,2,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Førersæde, (supplerende krav), beskyttelse af føreren utilstrækkelig eller ikke i overensstemmelse med kravene, kan forventes at forvolde personskade
9,4,2,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Førersæde, (supplerende krav), defekt specialudstyr
9,4,2,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Førersæde, (supplerende krav), defekt specialudstyr, synsfelt påvirkes
9,4,2,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Førersæde	Førersæde, (supplerende krav), beskyttelse af føreren utilstrækkelig eller ikke i overensstemmelse med kravene
9,4,1,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Passagersæder	Passagersæder, (herunder sæder til ledsagende personale), klapsæder (hvis tilladt), virker ikke automatisk

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
9,4,1,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Sæder	Passagersæder	Passagersæder, (herunder sæder til ledsagende personale), blokerer en nødudgang
9,5,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Indvendig belysning og GPS-udstyr	-	GPS-udstyr, indvendig belysning, defekt eller ikke i overensstemmelse med kravene
9,5,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Indvendig belysning og GPS-udstyr	-	GPS-udstyr, indvendig belysning, defekt eller ikke i overensstemmelse med kravene, fungerer overhovedet ikke
9,6,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Gangareal, utilstrækkeligt fastgjort gulv
9,6,0,A,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Gangareal, utilstrækkeligt fastgjort gulv, stabiliteten påvirkes
9,6,0,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Gangareal, defekte gelændere eller håndgreb
9,6,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Gangareal, defekte gelændere eller håndgreb, usikre eller ubrugelige
9,6,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Ståpladser, utilstrækkeligt fastgjort gulv, stabiliteten påvirkes
9,6,0,A,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Ståpladser, utilstrækkeligt fastgjort gulv, stabiliteten påvirkes
9,6,0,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Ståpladser, defekte gelændere eller håndgreb
9,6,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Gangareal, ståpladser	-	Ståpladser, defekte gelændere eller håndgreb, usikre eller ubrugelige
9,7,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trappe, forringet tilstand
9,7,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trappe, beskadiget
9,7,0,A,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trappe, beskadiget, stabiliteten påvirkes
9,7,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trappe, der kan foldes ind, virker ikke korrekt
9,7,0,C,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trappe, ikke i overensstemmelse med kravene
9,7,0,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trappe, ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig bredde eller højde overskrides
9,7,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trin, forringet tilstand

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
9,7,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trin, beskadiget
9,7,0,A,F	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trin, beskadiget, stabiliteten påvirkes
9,7,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trin, der kan foldes ind, virker ikke korrekt
9,7,0,C,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trin, ikke i overensstemmelse med kravene
9,7,0,C,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3 , Trapper og trin	-	Trin, ikke i overensstemmelse med kravene, utilstrækkelig bredde eller højde overskrides
9,8,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Anlæg til kommunikation med passage	-	Anlæg, til kommunikation med passagererne defekt
9,8,0,A,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Anlæg til kommunikation med passage	-	Anlæg, til kommunikation med passagererne defekt, fungerer overhovedet ikke
9,9,0,B,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Meddelelser	-	Meddelelser, ikke i overensmeddelelser med kravene (M ₂ og M ₃)
9,9,0,B,V	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Meddelelser	-	Meddelelser, urigtige oplysninger (M ₂ og M ₃)
9,9,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Meddelelser	-	Meddelelser, manglende, urigtige eller ulæselige (M ₂ og M ₃)
9,9,0,A,M	For køretøjer til personbefordring M2 og M3, Meddelelser	-	Udstigningsdør, betjeningsvejledning mangler
80,1,2,A,V	Identifikation af køretøj	Bevillingsplade	Bevillingsplade, mangler.
80,1,3,A,	Identifikation af køretøj	Nummerplade(r)	Nummerplade(r) , er fastgjort ukorrekt.
80,1,3,B, M	Identifikation af køretøj	Nummerplade(r)	Nummerplade(r) , skruer eller bolte er anbragt på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes.
80,3,0,A,V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke, defekt.
80,3,0,B,V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke, mangler.
80,3,0,C,V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke, ulæselig.
80,3,0,D,V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke, ukorrekt.
80,3,0,E,V	Identifikation af køretøj, Tempo 100	-	Mærke, ikke godkendt.
81,1,1,A,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsegreb	Bremsegreb, defekt.
81,1,1,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsegreb	Bremsegreb, aktiveringskraft for stor.
81,1,1,C,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremsegreb	Bremsegreb, vandring for lang.
81,1,2,B,V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Skolepedal	Skolepedal, montering ukorrekt.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
81,2,2,B,V	Bremseudstyr, driftsbremse	Bremsevirkning	Bremsevirkning, minimumskrav til bremselængde ved 30 km/h opnås ikke for køretøjet, er ikke i overensstemmelse med kravene.
82,2,1,A,V	Styreapparat	Forgaffel	Forgaffel, defekt.
82,2,1,B,V	Styreapparat	Forgaffel	Forgaffel, fastgørelse utilstrækkelig.
82,2,1,C,V	Styreapparat	Forgaffel	Forgaffel, hældning ukorrekt.
82,2,1,D,V	Styreapparat	Forgaffel	Forgaffel, længde ukorrekt.
82,2,2,A,V	Styreapparat	Kronrørsleje	Kronrørsleje, defekt.
82,2,2,B	Styreapparat	Kronrørsleje	Kronrørsleje, slør for stor.
82,2,3,A,V	Styreapparat	Styr	Styr, udformning ukorrekt.
84,1,4,2,A ,M	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Indvendig belysning	Taxi, indvendig belysning defekt.
84,1,2,B	Elektrisk udstyr og andet	El-stik - synsfri sammenkobling	El-stik - synsfri sammenkobling, mærkning mangler.
84,1,2,C	Elektrisk udstyr og andet	El-stik - synsfri sammenkobling	El-stik - synsfri sammenkobling, spænding ukorrekt.
84,1,2,D	Elektrisk udstyr og andet	El-stik - synsfri sammenkobling	El-stik - synsfri sammenkobling, type ukorrekt.
84,1,4,1,C ,M	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Friskilt	Taxi, friskilt defekt.
84,1,4,1,D ,V	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Friskilt	Taxi, friskilt placering ukorrekt.
84,1,7,A,V	Elektrisk udstyr og andet	Hovedafbryder	Hovedafbryder, farlig gods (ADR) defekt.
84,1,7,B,V	Elektrisk udstyr og andet	Hovedafbryder	Hovedafbryder, farlig gods (ADR) mangler.
84,1,8,B,V	Elektrisk udstyr og andet	Ledningsnet	Ledningsnet, farlig gods (ADR) mærkning mangler.
84,1,4,3,B ,V	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Taglygte	Taxi, taglygte mangler.
84,1,4,3,C ,V	Elektrisk udstyr og andet	Taxi, Taglygte	Taxi, taglygte dimension ukorrekt.
85,1,1,A,V	Opbygning	Aksler	Aksler, akselafstand mellem aksler, vogntog, for stor.
85,1,1,B,V	Opbygning	Aksler	Aksler, akselafstand mellem aksler, vogntog, for lille.
85,1,1,C,V	Opbygning	Aksler	Aksler, akseltryk beregnet, for stor.
85,1,1,D,V	Opbygning	Aksler	Aksler, akseltryk beregnet, for lille.
85,1,1,E,V	Opbygning	Aksler	Aksler, akseltryk faktisk, for stort.
85,4,1,A,V	Dimensioner	Køretøj	Køretøj, bredde for stor.
85,4,1,F,M	Dimensioner	Køretøj	Køretøj, længde, forskydelig trækstang, for stor.
85,4,2,A,V	Dimensioner	Hovedbolt	Hovedbolt, afstand til forreste hjørne, for stor.
85,4,1,C,V	Dimensioner	Køretøj	Køretøj, højde for stor.
85,4,1,D,V	Dimensioner	Køretøj	Køretøj, koblingslængde, for stor.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
85,4,3,A,V	<i>Dimensioner</i>	<i>Vogntog</i>	Vogntog, ladlængde, for stor.
85,4,1,E,V	<i>Dimensioner</i>	<i>Køretøj</i>	Køretøj, lastevne for lille.
85,4,1,B,V	<i>Dimensioner</i>	<i>Køretøj</i>	Køretøj, længde for stor.
85,5,6,A,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Aksel</i>	Aksel, bæreevne utilstrækkelig.
85,5,1,1,A ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Dæk</i>	Tempo 100, dæk gyldighedsdato udløbet.
85,5,1,1,B ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Dæk</i>	Tempo 100, dæk hastighedsangivelse utilstrækkelig.
85,5,1,1,C ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Dæk</i>	Tempo 100, dæk montering ukorrekt.
85,5,1,1,D ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Dæk</i>	Tempo 100, dæk type ukorrekt.
85,5,1,2,A ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmper</i>	Tempo 100, støddæmper virker ikke.
85,5,1,2,B ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmper</i>	Tempo 100, støddæmper utæt.
85,5,1,2,C ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmper</i>	Tempo 100, støddæmper fastgørelse utilstrækkelig.
85,5,1,2,D ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmper</i>	Tempo 100, støddæmper virkning svag.
85,5,1,2,E ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmper</i>	Tempo 100, støddæmper virkning uens.
85,5,1,3,A ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmperkonsol</i>	Tempo 100, støddæmperkonsol revnet.
85,5,1,3,B ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmperkonsol</i>	Tempo 100, støddæmperkonsol deformeret.
85,5,1,3,C ,V	<i>Bærende elementer</i>	<i>Tempo 100, Støddæmperkonsol</i>	Tempo 100, støddæmperkonsol tæret.
86,3,10,1, A,V	<i>Chassis, karosseri og opbygning mv.</i>	<i>Dyretransport, Løftbar etage</i>	Dyretransport, løftbar etage, lås defekt.
86,3,10,1, B,V	<i>Chassis, karosseri og opbygning mv.</i>	<i>Dyretransport, Løftbar etage</i>	Dyretransport, løftbar etage, udformning ukorrekt.
86,3,10,2, C,V	<i>Chassis, karosseri og opbygning mv.</i>	<i>Dyretransport, Løfteplatform</i>	Dyretransport, løfteplatform udformning ukorrekt.
86,3,10,3, A,V	<i>Chassis, karosseri og opbygning mv.</i>	<i>Dyretransport, Skillevæg</i>	Dyretransport, skillevæg defekt.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
86,3,10,3, B,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Skillevæg	Dyretransport, skillevæg styrke utilstrækkelig.
86,3,10,3, C,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Skillevæg	Dyretransport, skillevæg udformning ukorrekt.
86,3,10,4, A,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Vandforsyning	Dyretransport, vandforsyning defekt.
86,3,10,4, B,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Vandforsyning	Dyretransport, vandforsyning mangler.
86,3,10,4, C,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Vandforsyning	Dyretransport, vandforsyning kapacitet utilstrækkelig.
86,3,10,5, A,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Dyretransport, ventilation mangler.
86,3,10,5, B,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Dyretransport, ventilation kapacitet utilstrækkelig.
86,3,10,5, C,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Dyretransport, ventilation overvågning defekt.
86,3,10,5, D,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Dyretransport, ventilation overvågning mangler.
86,3,10,5, E,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Dyretransport, ventilation overvågning utilstrækkelig.
86,3,10,5, F,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Dyretransport, Ventilation	Dyretransport, ventilation åbning utilstrækkelig.
86,3,9,A,	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, defekt.
86,3,9,B,	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, mangler.
86,3,9,C,	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, mærkning defekt.
86,3,9,D,	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Førerværn	Førerværn, mærkning mangler.
86,3,4,A,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Hovedbolt	Hovedbolt, placering ukorrekt.
86,3,5,B,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Kuglekobling	Kuglekobling, placering ukorrekt.
86,3,8,A,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Ladfremspring	Ladfremspring, for stor.
86,3,3,A,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Udstigningsdør	Udstigningsdør, antal utilstrækkelig.
86,3,3,B,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Udstigningsdør	Udstigningsdør, placering ukorrekt.
86,3,11,1, A,V	Chassis, karosseri og opbygning mv.	Vogntog	Vogntog, vendecirkel for stor.
87,13,6,1, B,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Dyretransport, Navigationssystem	Dyretransport, navigationssystem mangler.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
87,13,6,1,A,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Dyretransport, Navigationssystem	Dyretransport, navigationssystem defekt.
87,13,6,1,C,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Dyretransport, Navigationssystem	Dyretransport, navigationssystem utilstrækkelig.
87,13,7,B,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Fjernsyn	Fjernsyn , tilslutning ukorrekt.
87,13,1,A,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Kontrolapparat, defekt.
87,13,1,B,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Kontrolapparat, mangler.
87,13,1,C,M	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Kontrolapparat, mærkning mangler.
87,13,1,D,M	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Kontrolapparat, opslag mangler.
87,13,1,E,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kontrolapparat	Kontrolapparat, plombering defekt.
87,13,2,A,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsbeslag	Kørestolsbeslag, fastgørelse, utilstrækkelig.
87,13,2,B,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsbeslag	Kørestolsbeslag, mærkning, mangler.
87,13,3,A,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsdør	Kørestolsdør, dimension utilstrækkelig.
87,13,4,A,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsplads	Kørestolsplads, mangler.
87,13,4,B,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Kørestolsplads	Kørestolsplads, utilstrækkelig.
87,13,5,A,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Taxameter	Taxameter, defekt.
87,13,5,B,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Taxameter	Taxameter, funktion ukorrekt.
87,13,5,C,V	Forskelligt udstyr, Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv.	Taxameter	Taxameter, plombering defekt.
88,1,1,1,B,M	Gener, Støj	Gaspedal/håndtag	Gashåndtag, funktion ukorrekt.
88,1,1,1,A,M	Gener, Støj	Gaspedal/håndtag	Gaspedal, funktion ukorrekt.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
88,1,1,3,A ,V	Gener, Støj	Motorbremse	Motorbremse, mangler.
88,1,1,3,B ,V	Gener, Støj	Motorbremse	Motorbremse, funktion ukorrekt.
88,1,1,4,A ,M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Opvarmningsanlæg, defekt.
88,1,1,4,B ,M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Opvarmningsanlæg, afskærmning utilstrækkelig.
88,1,1,4,C ,M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Opvarmningsanlæg, placering ukorrekt.
88,1,1,4,D ,M	Gener, Støj	Opvarmningsanlæg	Opvarmningsanlæg, type ukorrekt.
88,1,1,5,A ,V	Gener, Støj	Røg	Røg, unødigt.
88,1,1,6,A ,M	Gener, Støj	Transmission	Transmission, afskærmning utilstrækkelig.
88,2,1,A,V	Gener, Udstødning	System	Udstødning, system ukorrekt.
88,2,1,B,V	Gener, Udstødning	System	Udstødning, udmunding ukorrekt.
88,4,1,A,V	Gener, Andre miljørelaterede punkter	Brændstofbeholder	Brændstofbeholder, rumindhold for stor.
90,1,2,A,V	Dokumentation, Generel	Blokvogn	Blokvogn, attest mangler.
90,1,10,A, V	Dokumentation, Generel	Farligt gods (ADR)	Farligt gods (ADR), attest mangler.
90,1,13,A, V	Dokumentation, Generel	Flere udførelser	Flere udførelser, attest mangler.
90,1,22,A, V	Dokumentation, Generel	Kontrolapparat	Kontrolapparat, attest, mangler.
90,1,22,B, V	Dokumentation, Generel	Kontrolapparat	Kontrolapparat, attest udløbet.
90,1,40,A, V	Dokumentation, Generel	Taxameter	Taxameter, attest mangler.
90,1,40,B, V	Dokumentation, Generel	Taxameter	Taxameter, attest udløbet.
90,1,41,A, V	Dokumentation, Generel	Taxi	Taxi, bevilling, dokumentation mangler.
90,1,3,A,V	Dokumentation, Generel	Bremse/koblingsmateriale	Bremsemateriale, dokumentation mangler.
90,1,7,A,V	Dokumentation, Generel	Dataerklæring	Dataerklæring, mangler.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
90,1,7,B,V	Dokumentation, Generel	Dataerklæring	Dataerklæring, udløbet (ikke nyeste version).
90,1,7,C,V	Dokumentation, Generel	Dataerklæring	Dataerklæring, ukorrekt.
90,1,1,1,A ,V	Dokumentation, Generel	Dyretransport, Airconditionanlæg	Dyretransport, airconditionanlæg gWP-værdi, dokumentation mangler.
90,1,8,A,V	Dokumentation, Generel	Dyretransport	Dyretransport, attest mangler.
90,1,6,A,V	Dokumentation, Generel	EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument)	EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument), mangler.
90,1,6,B,V	Dokumentation, Generel	EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument)	EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument), udløbet.
90,1,12,A, V	Dokumentation, Generel	Flammehastighed	Flammehastighed , dokumentation mangler.
90,1,15,A, V	Dokumentation, Generel	Front- og sidekollision	Frontkollision, dokumentation mangler.
90,1,16,A, V	Dokumentation, Generel	Godkendelseserklæring	Godkendelseserklæring, mangler.
90,1,16,B, V	Dokumentation, Generel	Godkendelseserklæring	Godkendelseserklæring, ukorrekt.
90,1,3,B,V	Dokumentation, Generel	Bremse/koblingsmateriale	Koblingsmateriale, dokumentation mangler.
90,1,19,A, V	Dokumentation, Generel	Koblingsspecifikation	Koblingsspecifikation, mangler.
90,1,20,A, V	Dokumentation, Generel	Koblingsvægte	Koblingsvægte, dokumentation mangler.
90,1,21,A, V	Dokumentation, Generel	Kollisionssikring	Kollisionssikring, dokumentation mangler.
90,1,4,A,V	Dokumentation, Generel	Bremser	Bremser, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,4,B,V	Dokumentation, Generel	Bremser	Bremser, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,5,A,V	Dokumentation, Generel	Chassis/karosseri	Chassis, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,5,B,V	Dokumentation, Generel	Chassis/karosseri	Chassis, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,5,C,V	Dokumentation, Generel	Chassis/karosseri	Karosseri, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,5,D,V	Dokumentation, Generel	Chassis/karosseri	Karosseri, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,9,A,V	Dokumentation, Generel	Dæk/fælge	Dæk, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,9,B,V	Dokumentation, Generel	Dæk/fælge	Dæk, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,9,C,V	Dokumentation, Generel	Dæk/fælge	Fælge, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,9,D,V	Dokumentation, Generel	Dæk/fælge	Fælge, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
90,1,11,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Fjeder</i>	Fjeder, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,11,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Fjeder</i>	Fjeder, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,14,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Forgaffel</i>	Forgaffel, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,14,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Forgaffel</i>	Forgaffel, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,17,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Hjulophæng</i>	Hjulophæng, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,18,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Hjulophæng</i>	Hjulophæng, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,35,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Stel</i>	Stel, konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,35,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Stel</i>	Stel, konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,37,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Styreapparat</i>	Styreapparat , konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,37,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Styreapparat</i>	Styreapparat , konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,38,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng</i>	Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng konstruktive ændringer, dokumentation mangler.
90,1,38,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng</i>	Motorcykel, svingarm i baghjulsophæng konstruktive ændringer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,23,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Kørestolsfastgørelse</i>	Kørestolsfastgørelse, dokumentation mangler.
90,1,24,G, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, luftforurening, dokumentation mangler.
90,1,24,H, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, luftforurening, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,24,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, chiptuning, dokumentation mangler.
90,1,24,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, chiptuning, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,24,C, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, effekt, dokumentation mangler.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
90,1,24,D, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, effekt, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,24,E, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, egnethed, dokumentation mangler.
90,1,24,F, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Motor</i>	Motor, egnethed, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,25,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Nakkestøtte</i>	Nakkestøtte, dokumentation mangler.
90,1,26,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Opbygning</i>	Opbygning, dokumentation mangler.
90,1,26,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Opbygning</i>	Opbygning, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,27,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Partikelfilter</i>	Partikelfilter, dokumentation mangler.
90,1,27,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Partikelfilter</i>	Partikelfilter, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,28,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Rat</i>	Rat, dokumentation mangler.
90,1,28,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Rat</i>	Rat, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,29,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Retarder</i>	Retarder, dokumentation mangler.
90,1,29,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Retarder</i>	Retarder, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,30,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Safarigitter</i>	Safarigitter, dokumentation mangler.
90,1,31,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Seleforankring</i>	Seleforankring, dokumentation mangler.
90,1,15,B, V	<i>Dokumentation, General</i>	<i>Front- og sidekollision</i>	Sidekollision, dokumentation mangler.
90,1,32,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Sidevogn</i>	Sidevogn, montering, dokumentation mangler.
90,1,32,B, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Sidevogn</i>	Sidevogn, montering, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,33,A, V	<i>Dokumentation, Generel</i>	<i>Skolepedal</i>	Skolepedal, dokumentation mangler.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
90,1,33,B, V	Dokumentation, Generel	Skolepedal	Skolepedal, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,34,A, V	Dokumentation, Generel	Startspærre	Startspærre , dokumentation mangler.
90,1,36,A, V	Dokumentation, Generel	Stelnummer	Stelnummer, dokumentation mangler.
90,1,36,B, V	Dokumentation, Generel	Stelnummer	Stelnummer, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,24,I,	Dokumentation, Generel	Motor	Motor, støj, dokumentation mangler.
90,1,24,J,	Dokumentation, Generel	Motor	Motor, støj, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,39,A, V	Dokumentation, Generel	Sædefastgørelse	Sædefastgørelse, dokumentation mangler.
90,1,50,A, V	Dokumentation, Generel	Tempo 100	Tempo 100 , dokumentation mangler.
90,1,50,B, V	Dokumentation, Generel	Tempo 100	Tempo 100 , dokumentation utilstrækkelig.
90,1,42,A, V	Dokumentation, Generel	Tidligere registrering	Tidligere registrering, dokumentation mangler.
90,1,42,B, V	Dokumentation, Generel	Tidligere registrering	Tidligere registrering, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,43,A, V	Dokumentation, Generel	Tilkoblingsanordning	Tilkoblingsanordning, dokumentation mangler.
90,1,43,B, V	Dokumentation, Generel	Tilkoblingsanordning	Tilkoblingsanordning, dokumentation utilstrækkelig.
90,1,44,A, V	Dokumentation, Generel	Tophastighed	Tophastighed, dokumentation mangler.
90,1,45,A, V	Dokumentation, Generel	Tyngdepunktshøjde	Tyngdepunktshøjde, dokumentation mangler.
90,1,46,A, V	Dokumentation, Generel	Typegodkendelse	Typegodkendelse, mangler.
90,1,46,B, V	Dokumentation, Generel	Typegodkendelse	Typegodkendelse, ukorrekt.
90,1,47,A, V	Dokumentation, Generel	Tyverisikring	Tyverisikring, dokumentation mangler.
90,1,48,A, V	Dokumentation, Generel	Underkøringsværn	Underkøringsværn, dokumentation mangler.

Fejlkode	Gruppe	Område	Fuld tekst, der vises efter valg af komponent
90,1,49,A, V	Dokumentation, Generel	Vægtseddel	Vægtseddel, mangler.
90,1,49,B, V	Dokumentation, Generel	Vægtseddel	Vægtseddel, udløbet.
90,1,49,C, V	Dokumentation, Generel	Vægtseddel	Vægtseddel, ukorrekt.

Fejlkodeerne i eSyn anvendes i det omfang det er muligt til at beskrive fejl eller mangler ved syn og vedligeholdelseskontrol. I tilfælde hvor der ikke findes en egnet fejlkode i eSyn, beskrives fejlen med fri tekst, der tilføjes en vurdering af om fejlen er en mindre fejl, en væsentlig fejl eller en farlig fejl. Konstatere en farlig fejl, vurderer synsmedarbejderen om der i den konkrete situation kan fstsættes vilkår, der giver mulighed for den videre kørsel.